

Instalace

Před samotnou instalací zařízení, stiskněte a přidržeťte tlačítko zapnout/vypnout a zařízení zapněte. Nainstalujte manipulační kroužek do trysky ventilu a poté nainstalujte sensor na trysku podle pozice a utáhněte. Nakonec zašroubujte/utáhněte manipulační kroužek. Pokud na zařízení (v dané pozici pneumatiky) není zobrazena hodnota tlaku.

Postup opakujte.

Stiskněte a přidržeťte levé tlačítko a zapněte zařízení. Nainstalujte sensor podle pozice, kde by se měl nacházet. Nahraďte originální trysky. Po montáži poté pneumatiky přifoukněte (hlavní zařízení musí být zapnuto). Na spodní část přiložte adhesivní část a umístěte zařízení na požadovanou pozici, nejlépe na levou část hlavní desky. Zařízení poté nevyžaduje žádné jiné nastavení, zapíná se a vypíná automaticky.

Nastavení (neprofesionálové, není doporučeno měnit nastavení)

Uživatelé si mohou změnit nastavení zařízení podle toho jaký automobil vlastní a podle aktuální potřeby. Pokud nastavení není pozměněno, systém zůstává ve výchozím továrním nastavení. Pokud budete chtít změnit nastavení stiskněte a přidržeťte tlačítko menu po dobu 3 s. Pokud systém během 30 s nezachytí změnu, automaticky bude režim nastavení vypnut (pokud nastavení nebo potvrzeno, nebude uloženo). Nezáleží, jaký parametr změníte, dlouze stiskněte tlačítko menu – uložení/potvrzení nastavení a přechod na hlavní stránku.

Nastavení jednotky (tovární nastavení v Bar a °C)

V pohotovostní režim stiskněte a přidržeťte tlačítko menu po dobu 3 s a vstupte do nastavení. Ikona Bar se objeví v levém dolním rohu, stiskněte tlačítko menu a vyberte mezi jednotkami psi nebo bar (pomocí pravého a levého tlačítka). Výběr potvrďte tlačítkem menu.



V pohotovostní režim stiskněte a přidržeťte tlačítko menu po dobu 3 s a vstupte do nastavení. Stiskněte pravé tlačítko a vstupte do výběru jednotky teploty. Vyberte požadovanou jednotku °C nebo °F (pomocí pravého a levého tlačítka). Výběr potvrďte tlačítkem menu.



Změna vyššího a nižšího tlaku

V pohotovostním režim, dlouze stiskněte po dobu 3 s tlačítko menu a vstupte do nastavení. Poté stiskněte pravé tlačítko 3x a vstupte do změny vyššího limitu hodnoty tlaku, krátce stiskněte tlačítko menu a hodnota tlaku bude problikávat. Nastavte hodnotu pomocí pravého/levého tlačítka. Hodnotu potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka menu.

V pohotovostním režim, dlouze stiskněte po dobu 3 s tlačítko menu a vstupte do nastavení. Poté stiskněte pravé tlačítko 4x a vstupte do změny nižšího limitu hodnoty tlaku, krátce stiskněte tlačítko menu a hodnota tlaku bude problikávat. Nastavte hodnotu pomocí pravého/levého tlačítka. Hodnotu potvrďte dlouhým stisknutím tlačítka menu.

