

CAM S918

skrytá miniaturní kamera s aktivačním tlačítkem, kvalitní obraz a
zvuk, miniaturní fotoaparát

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Kamera v knoflíku

Návod k obsluze



1. Před použitím

Nabíjení

Knoflík má vestavěnou nabíjecí baterii. Baterii je možno dobíjet následovně:

- a) Propojením knoflíku s PC. Do konektoru připojte dodávaný USB kabel, který dále připojte do PC.
- b) Baterii v knoflíku můžete nabíjet také přes USB adaptér přímo ze zásuvky, adaptér není součástí balení. Můžete využít jakýkoliv s min. 500mA proudem.

Během nabíjení svítí dioda na straně knoflíku.

Vibrace jsou určeny k tomu, aby v případě, že je knoflík naimplementován, jako součást oblečení, existovala možnost rozpoznat, co knoflík právě dělá.

2. Zapnutí a vypnutí

Stiskněte a podržte tlačítko ZAP/VYP. Knoflík zavibruje a rozsvítí se dioda. Nyní se zařízení nachází v pohotovostním režimu. Pokud chcete kdykoliv knoflík vypnout, stačí podržet tlačítko ZAP/VYP po dobu cca 2-3 s

Knoflík dvakrát krátce zavibruje a dioda zhasne.

Před vypnutím uloží nahrané video na vloženou micro SD kartu.

3. Nahrávání Videá

Video spustíte delším stiskem tlačítka nahrávání (tlačítko blíže k čočce). Dioda dvakrát krátce blikne, knoflík dvakrát zavibruje a začne pořizovat video záznam. Jedním stiskem tlačítka pro nahrávání zobrazíte aktuální stav, pokud během následného blikání tlačítko opět stisknete, nahrávání videa se zastaví. Zařízení uloží nahrané video a přepne se do pohotovostního režimu.

4. Focení

Zařízení uveďte do pohotovostního režimu (dioda svítí nepřerušovaně). Následně vždy jedním stiskem tlačítka nahrávání/focení vytvoříte jednu fotku. Dioda jednou blikne a knoflík jednou krátce zavibruje. Následně se opět nachází v pohotovostním režimu.

Pozn : Během focení se snažte knoflík držet v klidu, pro maximální kvalitu záběru

5. Nahrávání samotného audia

Zařízení uveďte do pohotovostního režimu. Následně jednou krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP zařízení 6x zavibruje a současně 6x blikne dioda. Následně začne knoflík nahrávat audio. Jedním stiskem tlačítka pro nahrávání zjistíte aktuální stav (zařízení 6x zavibruje), pokud chcete nahrávání audia vypnout, stiskněte 1x tlačítko ZAP/VYP, knoflík 3x zavibruje a přepne se do pohotovostního režimu a uloží nahrané audio na paměťovou kartu.

6. Propojení zařízení s PC

Příložený kabel propojte s knoflíkem a následně s PC. Po několika sekundách PC indikuje kameru, jako vyměnitelný disk.

Pozn. : jestliže ani po 30s počítač kameru nerozpozná, odpojte a opět zařízení připojte, vyzkoušejte jiný USB port. Některé kamery je také nutné mít ve vypnutém stavu (někdy i naopak je nutné aby bylo zařízení zapnuté a zapnuté jej propojit s PC) - toto vše se liší dle aktuální dodávky.

Jakmile PC identifikuje přístroj jako vyměnitelný disk, můžete využít všechny výhody externího disku, tedy kopírování souborů, jejich změny, příp. mazání.

Pozn : Nahrané soubory doporučujeme před jejich přehráním zkopírovat na hard disk počítače.

Pokud budete záznamy přehrávat přímo na Vyměnitelném disku může se vzhledem k velkým datovým tokům stát, že přehrávaná videa se budou zasekávat, obraz nebude pracovat správně, někdy se i může stát, že působí poškozeně.

- Nastavení času

Knoflík disponuje možností zobrazení času na záznamu videa, příp. fotek. Čas pro tento účel nastavíte následovně:

a) Knoflík propojte je s PC. V Kořenovém adresáři by se měl nacházet soubor "TIME.txt" otevřete jej a přepište údaje v následujícím formátu:

YYYY.MM.DD HH:MM:SS (mezi dnem a hodinou musí být mezera),

například 2024.01.22 12:00:00

b) Soubor uložte a knoflík přes bezpečné odebrání hardware odpojte

c) Při následujícím záznamu se již objeví aktualizované datum

Kdyby se někdy stalo, že se soubor TIME.txt v adresáři nenachází, vytvořte jej:

a) V kořenovém adresáři Vyměnitelného disku klikněte pravým tlačítkem myši do volného prostoru a z nabízeného menu vyberte "Nový"

b) Z nabízeného menu vyberte "Textový dokument", Pojmenujte tento dokument "TIME" a otevřete

FAQ

a) Jestliže je kapacita paměti plná na cca 5 s se rozsvítí dioda a knoflík uloží záznam a vypne se

b) Jestliže je slabá baterie, knoflík uloží záznam a vypne se

c) Jestliže knoflík přestane z nějakého důvodu reagovat na vaše impulzy, stiskněte současně tlačítka ZAP/VYP a nahrávání a přístroj resetujte

d) Doporučujeme pravidelně zálohovat data z paměti knoflíku

e) Pokud není přístroj nacházející se v pohotovostním režimu více, jak 5 min používán automaticky se vypne.