

# Charge AK102

## Uživatelský manuál



### PÉČE O BATERII:

- U lithium-ionových baterií je známo že stárnou a ztrácí kapacitu i přes jejich nepoužívání.
- Skladujte a používejte je při nižších teplotách (5-15°C). S rostoucí teplotou životnost klesá.
- Zchlazení na -35°C životnost nenaruší. Vnitřní elektrolyt ale zmrzne okolo -40°C.
- Nenechávejte zbytečně dlouho plně nabitě nebo úplně vybité baterie stát.
- Neudržujte je stále při 100% nabití. Ideální je udržovat akumulátor mezi 20%-80% kapacity. Při 40% nabití je životnost zhruba 3x delší.
- Nevybíjejte do úplného vybití.
- Dlouhodobé vybití vede k jejímu zničení.
- S hloubkou vybíjení (DoD) se životnost baterie snižuje. Občasné vybíjení, které je často doporučováno, recalibruje sice indikátor nabití, ale životnosti baterie neprospívá. Pokud zařízení jeví známky poškození vnějšího krytu (či jiné) nepoužívejte jej a okamžitě zašlete k reklamaci.
- Pokud je nějakým způsobem poškozena baterie (i při nedbalém přebíjení baterie více jak 8 hodin dochází k jejímu poškození) hrozí nebezpečí požáru či výbuchu.

V souvislosti s požáry lze definovat několik základních situací, které mohou vést ke vzniku požáru a v extrémních případech i k výbuchu. Jedná se především o počínání v rámci nedbalostního jednání, kdy jsou porušovány zásady uvedené v návodu (užívání mechanicky poškozených článků, neodborné nabíjení akumulátorů, nabíjení nenabíjecích článků, vystavování nepříznivým podmínkám – teplota, vlhkost, korozivní prostředí apod.) Přístroj nedisponuje regulací nabíjení! Nenechávejte jej nabíjet ze sítě déle než 8 hodin. Mohlo by dojít k nevratnému poškození baterie, na které se nevztahuje záruka. Uživatel se tímto vystavuje riziku požáru.

### ZAPÍNÁNÍ A REŽIM:

Pro zapnutí reproduktoru podržte tlačítko ZAP/VYP.

Při zapnutí je vždy automaticky aktivní režim **Bluetooth**. Tlačítkem **MODE**, přepnete na režim **FM rádia**. Opětovným stiskem tlačítka **MODE**, přepnete na režim **AUX** (pokud je připojeno nějaké zařízení).

Pro vypnutí reproduktoru opět stiskněte tlačítko ZAP/VYP

## REŽIM BLUETOOTH:

1. Po zapnutí reproduktoru je aktivní režim **Bluetooth**.
2. V mobilním telefonu, tabletu, pc přejděte do nastavení Bluetooth a v seznamu zařízeních se připojte k reproduktoru, který je pod názvem „AK102“ (název se může lišit dle dodávky)

## FM REŽIM:

1. Po zapnutí reproduktoru je aktivní režim Bluetooth
2. Pro přechod do FM režimu stiskněte tlačítko MODE
3. Krátkým stiskem tlačítka Play/Pause ►|| spustíte automatické vyhledávání stanic
4. Stanice, které budou nalezeny se budou postupně ukládat.
5. Jakmile je vyhledávání stanic ukončeno, můžete tlačítky + a - přepínat mezi uloženými stanicemi
6. Radio disponuje pamětí na poslední přehrávanou stanicí

## AUX REŽIM:

*K tomu abyste mohli připojovat zařízení přes AUX je zapotřebí dokoupit si AUX kabel viz. Obrázek níže. Na trhu jsou v nabídce různé délky a různé tloušťky (odráží se tak kvalita přenášeného zvuku), součástí balení je základní AUX kabel pro vyzkoušení. Kabel seženete v jakémkoliv hypermarketu, supermarketu v oddělení Elektro, případně přímo v prodejnách elektroniky.*



1. Propojte zařízení s reproduktorem pomocí AUX kabelu
2. Zapněte reproduktor
3. Reproduktor se automaticky přepne do režimu AUX
4. Pokud nedojde k automatickému přepnutí do režimu AUX stiskněte tlačítko MODE opakovaně dokud se v tomto režimu nebudete nacházet.
5. Nyní můžete přenášet zvuk/hudbu ze zařízení přímo do reproduktoru

**UPOZORNĚNÍ:** Výrobce není povinen informovat o změnách na výrobku, jako jsou změny vzhledu tlačítek, jejich uspořádání, příbaleném příslušenství a jiných. Není v našich silách tyto změny postřehnout, proto je tento manuál přizpůsoben pouze aktuální dodávce. Nejedná se o důvod k reklamaci výrobku, jeho kvalita vždy odpovídá té původní a pouze nás stačí o této změně informovat pro její zavedení do manuálu.