

Cop cam HD

Uživatelský manuál

Nabíjení

Před prvním použitím nabijte baterii na plnou kapacitu!

Tato videokamera má vestavěnou lithium-iontovou baterii. Nabíjení můžete provádět jedním z následujících způsobů:

Připojte mini videokameru k portu USB vašeho PC – ve vypnutém stavu.

Připojte mini kameru k nabíječce s USB výstupem 5V.

Po úplném nabití baterie kamery zůstane svítit červená LED dioda. **UPOZORNĚNÍ barva LED diody se může lišit dle aktuální dodávky, výrobce si vyhrazuje právo o těchto změnách neinformovat, jelikož se jedná pouze o kosmetické úpravy, které nemají vliv na funkčnost výrobku.**

Pokud je vestavěná baterie vybitá nebo není dostatek místa na paměťové kartě, budou modré a červené LED na videokameře blikat současně po dobu 5 sekund.

Pokud není nainstalována paměťová karta, modrá a červená LED současně blikají po dobu 5 sekund a poté se kamera automaticky vypne.

Kamera se po 1 minutě automaticky vypne, je-li v pohotovostním režimu a není na ní prováděna žádná činnost.

Nahrávání videa

Nahrávání videa s rozlišením 1280 x 720 px

Stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“ pro zapnutí mini kamery - rozsvítí se modrá LED - mini videokamera je v pohotovostním režimu nahrávání videa s kvalitou 720p. Stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ pro spuštění záznamu videa - modrá LED dioda třikrát blikne a zhasne - zaznamená se video 720p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“.

Nahrávání videa s rozlišením 1920 x 1080 px

Stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ zapnete mini kameru - modrá LED dioda bude trvale svítit. Jedním stisknutím tlačítka "MODE KEY" vstoupíte do režimu záznamu videa s rozlišením 1080p - současně se rozsvítí červená a modrá LED dioda, mini kamera je v pohotovostním režimu pro nahrávání videa s kvalitou 1080p. Chcete-li spustit nahrávání, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ - modrá LED zhasne a červená LED dioda třikrát blikne a zhasne - video je zaznamenáno s kvalitou 1080p. Video bude automaticky uloženo každých 5 minut. Pro zastavení nahrávání stiskněte tlačítko "SWITCH KEY".

Nahrávání videa snímačem pohybu

Chcete-li tak učinit, v pohotovostním režimu pro nahrávání videozáznamů 720p nebo 1080p stiskněte a podržte tlačítko „MODE KEY“ na videokameře po dobu 3 sekund - videokamera vstoupí do režimu záznamu snímáče pohybu (červená LED se dlouze rozsvítí a modrá LED 3x zabliká). Pokud je detekován pohyb, nahrávání videa se spustí automaticky, přičemž současně blikají červená a modrá LED dioda. Při záznamu snímáče pohybu se záznam videa automaticky uloží každých 5 minut.

Fotografie

Stisknutím tlačítka „SWITCH KEY“ zapnete kameru - rozsvítí se modrá LED dioda. Stiskněte dvakrát tlačítko „MODE KEY“ pro vstup do režimu fotografování - červená LED zůstane svítit. Chcete-li pořídit snímek, stiskněte jednou tlačítko „SWITCH KEY“ - červená LED dioda bliká jednou, fotografie se uloží.

Noční svit

Stiskněte tlačítko „SWITCH KEY“ pro zapnutí. Stiskněte a podržte tlačítko „SWITCH KEY“ na 2 sekundy - červená LED dioda dvakrát zabliká - noční vidění je aktivní. Chcete-li vypnout noční vidění, podržte na 2 sekundy tlačítko „SWITCH KEY“, červená LED dioda třikrát zabliká - noční vidění je vypnuto.

Vypínání

Pro vypnutí kamery podržte stisknuté tlačítko „SWITCH KEY“ po dobu 6 sekund. Pokud je kamera v pohotovostním režimu a nepoužívá se, po 1 minutě se automaticky vypne.

Prohlížení souborů

Připojte kameru ve vypnutém stavu k počítači - po několika sekundách bude automaticky detekována jako vyměnitelný disk. Modrý indikátor indikuje přenos informací a červený indikátor indikuje nabíjení vestavěné baterie.

Nastavení data a času

Připojte mini videokameru k počítači. Nastavení času se provádí vytvořením textového souboru s názvem „TIMERSET.txt“ v kořenovém adresáři paměťové karty zařízení v následujícím formátu:

„YYYYMMDDHHMMSS Y“ (nebo „N“, pokud nechcete, aby byla data a časová razítka zobrazena ve videozáznamu)

Například „20180621150001 Y“ znamená 21.6.2018 15:00:01

Po uložení souboru, zvolte bezpečně odebrat (vysunout), odpojte kameru od počítače a zapněte ji.

Provozní teplota: -10 °C + 60 °C

Vlhkost prostředí: 15-85 %

Rozměry: 23x23x23 mm, 15 gramů

SWITCH KEY – ZAPÍNACÍ, VYPÍNACÍ TLAČÍTKO

MODE KEY – NASTAVENÍ MÓDU KAMERY

INDICATOR LIGHT DISPLAY PORT – LED DIODA

LANYARD HOLE – ÚCHYT PRO POUTKO

SD CARD PORT – SLOT PRO PAMĚTOVOU KARTU MICRO SD

MINIUSB PORT – PORT PRO NABÍJENÍ A PŘENOS DAT

RESET HOLE – TLAČÍTKO PRO RESET

NIGHT VISION LAMP – DIODY PRO NOČNÍ PŘÍSVIT

