



Cykloalarm disk lock RW47

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Všeobecné informace

Zámek brzdového kotouče s integrovaným cyklistickým alarmem. Jedná se o vynikající nástroj, který vás účinně ochrání před krádeží vašeho kola. Alarm je velmi hlasitý a snadno se aktivuje. Alarm se aktivuje nasazením zámku na kotouč a otočením klíče. Při nárazu nebo trnutí se okamžitě aktivuje a vydá ostrý, nepříjemný zvuk, který účinně odradí potenciálního zloděje. Uzavřený kryt zaručuje dlouhé používání zařízení i v nepříznivých povětrnostních podmínkách.

Vlastnosti výrobku: - Vhodný k použití na jednokolce, která je vybavena speciálním systémem, který je určen pro jízdu na kole:

- Zámek brzdového kotouče s integrovaným cyklistickým alarmem.
- Alarm generuje ostrý zvuk o síle až 110 dB! Účinně tak odradí každého zloděje.
- Alarm se aktivuje nasazením zámku na kotouč a otočením klíče.
- Po aktivaci se alarm automaticky spustí, jakmile se kolo pohne.
- V případě pokusu o odstranění nebo poškození (např. kopnutím do alarmu) se alarm okamžitě spustí a aktivuje.
- Je napájen bateriemi CR44, které vydrží velmi dlouho!
- Alarm je odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám (vodotěsný).

Specifikace:

- Materiál: plast (ABS)
- **Napájení: baterie CR44 (není součástí dodávky)**
- Součástí balení jsou 2 klíče
- Odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám (vlhkost a teplo)
- Síla alarmu: 110 dB
- Maximální tloušťka ciferníku: Maximální tloušťka: 7 mm
- Tloušťka dřívku: 6 mm
- Rozměry: 9 cm x 7 cm
- **Barva: černá**

2. Instalace a provoz

1. Vyjměte zařízení z obalu, zvedněte kryt baterií a vložte jednu baterii CR44, přičemž nezapomeňte na správnou polaritu (+ -).
2. Vraťte kryt baterií zpět.
3. Namontujte alarm na brzdový kotouč jízdního kola.
4. Pro aktivaci alarmu otočte klíčkem a zamkněte jej.
5. Pro deaktivaci alarmu opět otočte klíčkem a vyjměte jej

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Přístroj lze napájet pouze baterií CR44 (není součástí dodávky). Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie!
- Pokud hlasitost alarmu již není dostatečně vysoká, vyměňte baterii za novou.
- K čištění používejte pouze vlhký hadřík a jemné čisticí prostředky.
- Nepoužívejte zařízení při extrémně nízkých/vysokých teplotách.
- Zařízení je odolné proti dešti a sněhu, ale nemělo by být celé ponořeno do vody.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

