

DS 3605- Stolní budík s projekcí hodin na strop

Uživatelský manuál



Do zařízení vložte 3x AAA baterie (nejsou součástí balení)

Popis tlačítek:



RESET: slouží pro vynulování všech hodnot a uvedení budíku do továrního nastavení

MODE: krátkým stiskem tohoto tlačítka přejdete do režimu alarm, režimu hodin (výchozí) a nebo režimu zobrazení světových časů

SET: slouží pro nastavení jednotlivých polí

UP: v režimu nastavení měníte hodnoty, v režimu zobrazení hodin krátkým stiskem přepnete na 12H režim opakovaným stiskem na 24H režim.

DOWN: v režimu nastavení měníte hodnoty, v režimu zobrazení hodin krátkým stiskem přepnete na °F opakovaným stiskem na °C

TLESKNUTÍ: tlesknutím, nebo úderem do stolu rozsvítíte displej a zároveň projekci na strop. Tuto funkci lze vypnout pomocí tlačítka ZAP/VYP posunutím dolu na OFF.

Nastavení času:

Nejprve si zvolte, v jakém formátu chcete mít čas zobrazen (12/24h) pomocí tlačítka UP.

Stiskněte tlačítko MODE zobrazí se symbol hodin v levé části displeje

- Poté stiskněte tlačítko SET -> rozblíká se pole hodina, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu
- Stiskněte opět tlačítko SET -> rozblíká se pole minuty, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu
- Stiskněte tlačítko SET -> rozblíká se pole ROK, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu
- Stiskněte tlačítko SET -> rozblíká se pole MĚSÍC, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu
- Stiskněte tlačítko SET -> rozblíká se pole DEN, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu
- Stiskněte tlačítko SET, rozblíká se pole JAZYK, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu (továrně je nastavena angličtina ENG, výběr až 7 jazyků CZ není podporována)
- Stiskněte tlačítko SET -> hodiny jsou již nastavené

Nastavení budíku:

- V režimu hodin stiskněte 2x tlačítko MODE, aktivuje se režim budík (symbol zvonku na displeji)
- Stiskněte tlačítko SET -> Rozblíká se pole HODINA, tlačítky UP a DOWN měníte hodnotu

- Stiskněte tlačítko SET -> rozblíká se pole MINUTY, tlačítka UP a DOWN měníte hodnotu
- Stiskněte tlačítko SET -> rozblíká se pole MELODIE (1 – 8), tlačítka UP a DOWN se budou postupně přehrávat melodie, tlačítkem SET melodii a čas buzení uložíte

V režimu budíku můžete pomocí tlačítek UP a DOWN zapnout funkci „SNOOZE“ zdřímnutí.

MINUTKA:

Budík lze používat i jako kuchyňskou minutku.

V režimu hodin stisknete tlačítko TIME, tlačítkem SET nastavíte čas, kdy chcete aby se minutka spustila, nebo se tlačítkem SET přepínáte do pole do pole minutky, tlačítka UP a DOWN nastavíte počet sekund max. je 59 sekund, poté stisknete TIME a odpočet se odstartuje. Číslice sekund se ukládá automaticky do paměti, takže pokud stopnete odpočet např. na 40 sekundách (stiskem tlačítka TIME) zůstane tato hodnota uložena a od ní můžete odpočet opět spustit tlačítkem TIME.

Světové časy:

V režimu zobrazení hodin (na displeji vlevo není rozsvícená žádná ikona) stisknete tlačítko UP nebo DOWN a v pravém poli pod názvem CITY přepínáte mezi různými městy.

Technické parametry:

- LED: podsvícení displeje
- Napájení: 3 x bat. AAA (nejsou součástí balení)
- Rozměry: 147×80×55 cm
- Barva: černá

DS-TECHNIK.CZ