

GO CSA AB-SX26 Wi-Fi SPORTS

Uživatelský manuál

Popis výrobku:



Tento výrobek podléhá pravidelným změnám (způsob ovládání, vzhled tlačítek, atd.) o kterých si výrobce vyhrazuje právo neinformovat předem. Pokud tedy odhalíte zásadní nesoulad tohoto návodu s výrobkem, který jste obdrželi, informujte nás a my tyto změny zapíšeme.

Zapínání:

-> dlouze stiskněte tlačítko ZAP/VYP

Tlačítko MODE/režim:

- > krátkými stisky přepínáte mezi režimy video, foto, audio
- > dlouhým stiskem otevřete menu nastavení vybraného režimu (pokud jste v režimu video zobrazí se nastavení pro video, pokud jste v režimu foto, zobrazí se nastavení pro fotografování, atd.-)
- > v menu nastavení krátkým stiskem tlačítka MODE ukončíte

Tlačítko OK:

- > potvrzovací tlačítko
- > krátkým stiskem v režimu video, foto, audio spustíte nahrávání a opětovným krátkým stiskem nahrávání zastavíte
- > pokud jste v režimu přehrávání pořízených záznamů, krátkým stiskem tohoto tlačítka spustíte přehrávání

Směrové tlačítko NAHORU:

- > V menu nastavení se tímto tlačítkem pohybujete směrem nahoru,
- > pokud jste zrovna v režimu nahrávání nebo focení, tak můžete tímto tlačítkem zoomovat (krátkými stisky)

Směrové tlačítko DOLU:

- > V menu nastavení se tímto tlačítkem pohybujete směrem dolů
- > pokud jste zrovna v režimu nahrávání nebo focení, tak můžete tímto tlačítkem zoomovat (krátkými stisky)
- > dlouhým stiskem tohoto tlačítka v režimu foto/video aktivujete IR světlo

RESET tlačítko:

-> pokud má zařízení nějaké potíže s obrazovkou, zasekává se, nepracuje správně, použijte resetovací sponu, která je součástí balení, nebo kancelářskou sponku a zapíchněte ji do otvoru RESET, podržte tlačítko tak dlouho, dokud nedojde k resetu kamery

Napájení

Vstup: typ USB-C

- > zapojte do 5VDC USB adaptéru, který doma běžně používáte (není součástí balení). Min. 1A.
- > pokud zařízení zapojíte do počítače, otevře se adresář vložené paměťové karty s nahrávkami

Základní operace:

1. ZAP/VYP

- > dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP (cca. 2s) zařízení zapnete nebo vypnete

2. Nahrávání videa

- > Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP
- > kamera je nyní automaticky v režimu nahrávání videa
- > krátce stiskněte OK tlačítko pro spuštění nahrávání
- > krátce stiskněte OK tlačítko pro ukončení nahrávání
- > krátkými stisky směrových tlačítek zoomujete záznam (lze i během nahrávání)
- > dlouhými stisky tlačítka DOLU aktivujete/deaktivujete IR vidění
- > Krátkým stiskem tlačítka MODE/REŽIM přepínáte mezi ostatními režimy (foto, audio)
- > dlouhým stiskem tlačítka MODE/REŽIM zobrazíte nemu nastavení (pokud toto tlačítko podržíte dlouze v režimu video, zobrazí se Menu nastavení pro video, pokud tlačítko podržíte v režimu foto, zobrazí se menu nastavení pro focení, atd.)

3. Pořizování fotografií

- > Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP
- > kamera je nyní automaticky v režimu nahrávání videa
- > krátce stiskněte MODE/REŽIM tlačítko pro přepnutí do režimu FOTO
- > krátce stiskněte OK tlačítko pro pořízení fotografie
- > krátkými stisky směrových tlačítek zoomujete
- > dlouhými stisky tlačítka DOLU aktivujete/deaktivujete IR vidění
- > Krátkým stiskem tlačítka MODE/REŽIM přepínáte mezi ostatními režimy (foto, audio)
- > dlouhým stiskem tlačítka MODE/REŽIM zobrazíte nemu nastavení (pokud toto tlačítko podržíte dlouze v režimu video, zobrazí se Menu nastavení pro video, pokud tlačítko podržíte v režimu foto, zobrazí se menu nastavení pro focení, atd.)

4. Nahrávání audia

- > Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP
- > kamera je nyní automaticky v režimu nahrávání videa
- > dvakrát krátce stiskněte MODE/REŽIM tlačítko pro přepnutí do režimu AUDIO
- > krátce stiskněte OK tlačítko pro spuštění nahrávání
- > krátkým stiskem tlačítka MODE/REŽIM přepínáte mezi ostatními režimy (foto, audio)
- > dlouhým stiskem tlačítka MODE/REŽIM zobrazíte nemu nastavení (pokud toto tlačítko podržíte dlouze v režimu video, zobrazí se Menu nastavení pro video, pokud tlačítko podržíte v režimu foto, zobrazí se menu nastavení pro focení, atd.)

5. Režim přehrávání záznamů a fotografií

- > Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP
- > kamera je nyní automaticky v režimu nahrávání videa
- > třikrát krátce stiskněte MODE/REŽIM tlačítko pro přepnutí do režimu PLAYBACK
- > jako první jsou zobrazeny AUDIO záznamy
- > krátkým stiskem tlačítka OK přehrajete audio záznam
- > stiskněte tlačítko MODE/REŽIM po čtvrté a zobrazí se soubory s video nahrávkami a fotografiemi
- > pro přepínání mezi soubory používejte směrová tlačítka NAHORU a DOLU
- > krátce stiskněte OK tlačítko pro přehrávání pořízeného záznamu, fotografie
- > dlouhým stiskem tlačítka MODE/REŽIM zobrazíte nemu nastavení, kde se zobrazí pouze možnost DELETE (odstranit)

6. USB režim

-> zapojte zařízení pomocí přiloženého USB kabelu do počítače (Pokud použijete jiný USB kabel, ujistěte se, že se jedná také o datový kabel a ne pouze napájecí)

-> po připojení k počítači se na displeji kamery zobrazí dvě možnosti: "memory mode" (režim paměti) a "video mode" (režim videa)

MEMORY MODE: otevře se adresář vložené paměťové karty s dostupnými nahrávkami a fotografiemi

VIDEO MODE: kamera se bude pouze nabíjet

7. WiFi režim

-> zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka ZAP/VYP

-> podržte dlouze tlačítko MODE/REŽIM pro přechod do menu nastavení

-> v menu nastavení se nachází WiFi funkce, vyberte ji tlačítkem Ok

-> na displeji se zobrazí QR kód a informace o WiFi síti

-> otevřete si ve Vašem mobilním telefonu aplikaci Obchod Play (Android) nebo AppStore (iOS) a vyhledejte a nainstalujte aplikaci **Viidure**

-> dle instrukcí se můžete do aplikace zaregistrovat a mít tak jistotu, že se neztratí důležitá data

-> tapněte v pravém horním rohu na + a postupujte dle instrukcí pro přidání kamery do aplikace

UPOZORNĚNÍ! Během používání aplikace je na displeji kamery stále zobrazen QR kód a údaje o WiFi, toto musí zůstat zobrazeno pro správný monitoring skrze aplikaci. Jakmile tuto obrazovku opustíte, kamera se v aplikaci zobrazí, jako **offline** a nebude možné ji ovládat

Technické parametry:

Displej: 1.44" IPS

WiFi: podporována

Materiál: ABS

Snímkovací frekvence: 30fps

Video rozlišení: 1920*1080

Noční režim: podporován (do 3m)

Mikrofon: podporován

Reproduktor: podporován

Typ napájení: 5VDC USB-C

Integrovaná baterie: 1200mAh

Podpora paměťových karet: micro SD max. 256GB

Podpora jazyků: Ruština, Japonština, Angličtina, Čínština, Čeština (velice zjednodušená)