

Multifunkční GSM odposlech s kamerou a MMS

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME VERZI BEZ KAMERY! VŠECHNY OSTATNÍ FUNKCE JSOU STEJNÉ.

Návod k obsluze



Hlavní výhody přístroje:

- Čistý zvuk
- Automatická aktivace hlasem

1. Popis přístroje



2. Zprovoznění přístroje

- Přístroj prvně nabijte pomocí přiloženého příslušenství. Nabíjení není signalizováno. Doba pro plné nabití je cca 1 hodinu.
- Po nabití otevřete zadní kryt a do přístroje vložte SIM kartu s vypnutým PIN kódem a micro SD kartu (viz obr).



- Poté stiskněte tlačítko On/Off po dobu 3-5s. Bílá dioda několikrát zabliká a přístroj se nachází ve stand-by módu.
- Nyní lze využívat všechny funkce přístroje pomocí SMS příkazů (odposlech, MMS, pořizování videa a audia)
- Pro vypnutí přístroje stačí opět podržet tlačítko On/Off po dobu 3-5s. Bílá dioda blikne a přístroj se vypne.

Výrobce si vyhrazuje právo nesdělovat provedené změny související s technologickým vylepšením výrobku. Z těchto důvodů se může lišit např. barva LED indikační diody (bílá, červená, modrá.) Změny nemají vliv na kvalitu a účel použití výrobku.

3. Pořízení fotografie

Pro pořízení a uložení fotografie na micro SD kartu zašlete SMS
Jakmile přístroj obdrží SMS vytvoří snímek, který :-

4. Pořízení fotografie

AKTUÁLNĚ NABÍZÍME VERZI BEZ KAMERY! VŠECHNY OSTATNÍ FUNKCE JSOU STEJNÉ.

... zašlete SMS ve tvaru **111**. Jakmile přístroj
... snímek na Váš telefon. Podmínkou pro funkčnost je

5. Nahrávání videa

Pro spuštění nahrávání videa zašlete SMS ve tvaru **222**. K ukončení a uložení nahrávky
... Nahrávka je uložena na micro SD kartu v avi.

6. Nahrávání audia

Pro spuštění nahrávání audia SMS ve tvaru **333**. K ukončení a uložení nahrávky
zašlete SMS ve tvaru **444**. Nahrávka je uložena na micro SD kartu ve formátu amr.
Pro přehrání tohoto souboru je nutné nahrát přehrávač AMR.

7. Formátování micro SD karty

Micro SD kartu, lze formátovat na dálku pomocí SMS příkazu. Tvar SMS je **999**. Po
obdržení této SMS je micro SD karta naformátovaná.

8. Alarm detekcí hlasu (SMS/voláním)

- ALARM VOLÁNÍM – pokud chcete, aby vám přístroj zavolal vždy, když v místnosti stoupne hlasitost zvuku nad 60dB. Zašlete SMS ve tvaru **888**.
- ALARM SMS ZPRÁVOU- Pro nastavení alarmu SMS zprávou zašlete SMS na odposlech ve tvaru **777**.
- K vypnutí alarmu zašlete SMS ve tvaru **444**.

9. Nastavení citlivosti

PRO ALARM VOLÁNÍM – Zašlete SMS zprávu ve tvaru **888#8#** , kde číslo „8“ znamená velikost citlivosti.

Pro vysokou citlivost nastavte **255** (příklad: 888#255#).

Naopak pro nejnižší citlivost nastavte **8** (příklad: 888#8#).

PRO ALARM SMS ZPRÁVOU – Zašlete SMS zprávu ve tvaru **777#8#** , kde číslo „8“ znamená velikost citlivosti.

Pro vysokou citlivost nastavte **255** (příklad: 888#255#).

Naopak pro nejnižší citlivost nastavte **8** (příklad: 888#8#)

10. Stav baterie

Pro zjištění stavu baterie zašlete SMS ve tvaru **666**.

Ovládání přístroje se může v závislosti na jednotlivých sériích drobně lišit.

Přístroj používejte v souladu s platnými právními předpisy. Dodavatel nenesе žádnou odpovědnost za použití přístroje v rozporu s těmito předpisy.