

# HODINY 4622 Digital

## Uživatelský manuál

### Nastavení času:

Stiskněte tlačítko **A**, pozice **ROKU** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **MĚSÍCE** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **DATUM** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **HODINA** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty  
Stiskněte **D** pro ukončení.

### Nastavení režimu 12/24 hodin:

Stiskněte klávesu **B** po dobu 3 sekund a tím se přepne režim z 12 na 24 nebo opačně. Když je zvolen 12h režim svítí na displeji **AM/PM**.

### Nastavení budíků:

Stiskem tlačítka **C** přepínáte mezi alarmy A1 – A8 slyšíte 8 melodií pokud je zobrazeno --:-- znamená to, že alarm není aktivní, pro jeho aktivaci stiskněte **B** a **A** díky čemuž začne blikat pozice **HODINA**, stiskem **B/C** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **A**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **B/C** měníte hodnoty dalším stiskem **A** uložíte. Stiskem **C** přepnete na další Alarm kde se objeví **A2** a opakováním kroků výše jej nastavíte. Tlačítkem **D** ukončíte režim nastavení.

### Zrušení budíku:

Stiskněte tlačítko **C** dokud se Vám nezobrazí alarm, který je aktivní, pomocí tlačítka **B** se u alarmu zobrazí místo času --:-- a to znamená, že je vypnutý. Opakováním tohoto kroku můžete smazat všech 8 alarmů. Stiskem **EXIT** ukončíte režim nastavení.

### Nastavení hodinového upozornění:

Stiskněte tlačítko **B** k zapnutí či vypnutí upozornění na hodinu. Pokud je tato funkce zapnuta tak se ozve melodie každou hodinu (1:00, 2:00, 3:00....24:00) To že je tato funkce zapnutá poznáte podle svítící červené diody.