

HODINY JH1760



SET – vstup do nastavení a uložení nastavené hodnoty. Při prvním stisknutí skočí do nastavení roku, při každém dalším stisknutí pokračuje v pořadí: měsíc, den, hodina, minuta

UP – v nastavení přidává hodnotu, v základním zobrazení přepíná mezi 12ti a 24 hodinovým formátem

DOWN – v nastavení odečítá hodnotu

EXIT – odchod z nastavení