

Hodiny JH3615

Uživatelský manuál

Nastavení času:

Stiskněte tlačítko **B**, pozice **ROKU** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **B**, pozice **MĚSÍCE** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **B**, pozice **DATUM** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **B**, pozice **HODINA** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Poté stiskněte tlačítko **B**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Stiskněte EXIT pro ukončení.

Nastavení režimu 12/24 hodin:

Pokaždé když nastavujete čas na hodinách pomocí tlačítka **C** první číslice se ukazují v 12h režimu, při pokračování se začne načítat 24h režim.

Nastavení budíků:

Stiskem tlačítka **B** šestkrát pomocí tlačítka **C** přepínáte mezi alarmy 1 – 4
Stiskněte tlačítko **B**, pozice **HODINA** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Stiskněte tlačítko **B**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **C** měníte hodnoty
Stiskněte tlačítko **B**, pozice zapínání/vypínání alarmu začne blikat, stiskem **C** alarm zapnete
rozsvítí se **ON** nebo vypnete ukáže se --:--
Dalším stiskem **B** uložíte.
Pro nastavení budíku 2 – 4 opakujte celý postup.

Zrušení budíku:

Stiskněte šestkrát tlačítko **B**, jakmile začne blikat pole „Month“ kde je číslo alarmu stiskem tlačítka **C** vyberte alarm, který chcete zrušit. Stiskněte třikrát tlačítko **B** začne blikat pole „Day“ tlačítkem **C** alarm vypnete, zobrazí se --:--
Stiskem tlačítka **A** ukončíte nastavení.

Nastavení hodinového upozornění:

V běžném stavu hodin (ne v režimu nastavení), stiskněte tlačítko **C** v levé části hodin se rozsvítí ikona hodin. Pro vypnutí opět v běžném stavu stiskněte tlačítko **C**