

# HODINY P361

## Uživatelský manuál

### Nastavení času:

Stiskněte tlačítko **SET**, pozice **ROKU** začne blikat, stiskem **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **MĚSÍCE** začne blikat, stiskem **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **DATUM** začne blikat, stiskem **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **HODINA** začne blikat, stiskem **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Poté stiskněte tlačítko **SET**, pozice **MINUTY** začne blikat, stiskem **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Stiskněte **SET** pro ukončení.

### Nastavení režimu 12/24 hodin:

V normálním režimu podržte tlačítko **ADD** dokud se hodiny nepřepnou na 12H režim (továrně je nastaven 24H režim)

### Nastavení budíků:

V normálním režimu krátce stiskněte tlačítko **DOWN** v poli **TEMP** se zobrazí **A1** (Alarm 1)  
opakovanými stisky tohoto tlačítka přepínáte na **A2**, **A3**...**A8** poté se budou zovrazovat hodnoty **B1**  
- **B6** (upozornění na datum, např. narozeniny)  
Stiskem tlačítka **SET** přejdete na nastavení pole **HODIN** tlačítka **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Stiskněte tlačítko **SET** začne blikat pole **MINUT** tlačítka **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty

### Zrušení budíku:

Pokud chcete některý alarm deaktivovat stiskněte v normálním režimu krátce tlačítko **DOWN** a  
pokud se jedná např o **A1** stiskněte krátce tlačítko **ADD** a alarm se vynuluje (zobrazí se --:--) opět  
krátce stiskněte **DOWN** zobrazí se **A2** a opět stiskem tlačítka **ADD** alarm vypnete.

### Nastavení upozornění na datum (např. narozeniny):

V normálním režimu stiskněte krátce tlačítko **DOWN** opakujte krátké stisknutí dokud se nezobrazí  
hodnota **b1**  
Stiskněte tlačítko **SET** začne blikat pole **MĚSÍC** tlačítka **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty Stiskněte  
tlačítko **SET** začne blikat pole **DEN** tlačítka **ADD** a **DOWN** měníte hodnoty  
Pro nastavení dalších dat **b2** - **b6** opakujte postup.