

Model: OR-DB-KH-122

Bezdrátový zvonek DISCO DC

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.
437 Farmers street
44-141 Gliwice, POLSKO
tel. (+48) 32 43 43 110

POKYNY PRO BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Jakékoli opravy nebo úpravy prováděné svépomocí vedou ke ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhorsí parametry a užité hodnoty výrobku. Nejnovější verze příručky je k dispozici ke stažení na adrese www.support.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva k této příručce jsou vyhrazena.

1. Zařízení nepoužívejte nesprávně.
2. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin.
3. Pokud je kryt poškozen, přístroj nepoužívejte.
4. Opravy neprovádějte sami.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY K BATERII:

Při instalaci nové baterie nezapomeňte na její polaritu +/-.

Používejte baterie stejného typu, jaký je doporučen pro použití v tomto zařízení.

Nemíchejte použité baterie s novými bateriemi, bateriemi jiného složení nebo bateriemi od jiných výrobců, abyste zabránili případnému vytečení. Použité baterie nevyhazujte do odpadků, ale do speciálních nádob na použité baterie.

Ohledně recyklace se obraťte na místní úřad. Nenabíjejte baterii, která není dobíjecí.

Napájecí svorky nezkratujte.

Baterii nikdy nezahřívejte, nedeformujte ani nevystavujte přímým zdrojům tepla, jako je nadměrné sluneční záření, radiátor nebo oheň.

Nebezpečí výbuchu! Akumulátor se nesmí rozebírat, vzhazovat do ohně ani zkratovat.

Pokud baterii delší dobu nepoužíváte, vyjměte ji ze zařízení, aby nedošlo k jejímu poškození v důsledku možného vytečení.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Vybitou baterii je třeba ze zařízení okamžitě vyjmout.

Vybitá baterie může vytect a způsobit poškození zařízení.

Pokud se vaše ruce dostanou do kontaktu s kyselinou z baterie, opláchněte si je pod tekoucí vodou.

Pokud se vám dostane kyselina do očí, kontaktujte lékaře.

Kyselina v baterii může způsobit podráždění nebo popáleniny.

Spolknutí baterie může být smrtelné! Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním původcem odpadu, který je nebezpečný pro člověka a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách umístěný na zařízení, obalu nebo příložených dokumentech označuje potřebu odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto označené výrobky nesmí být pod hrozbou pokuty odstraňovány společně s ostatním odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Odpadní zařízení může být prodávajícím předáno také v případě nákupu nového výrobku v množství, které není větší než množství zakoupeného nového zařízení stejného typu. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu získáte na informačním pultu prodejny a na obecním/komunálním úřadě. Správné zacházení s odpadním zařízením zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!



S použitými bateriemi a/nebo akumulátory je třeba zacházet jako s odděleným odpadem a umístit je do samostatného kontejneru. Použité baterie nebo akumulátory je třeba odevzdat na sběrném místě pro použité baterie a akumulátory. Informace o sběrných místech získáte na místním úřadě nebo u místního prodejce. Použité zařízení lze prodávajícímu vrátit také v případě nákupu nového výrobku v množství, které není větší než množství nově zakoupeného zařízení stejného typu. Výrobek je vybaven přenosnou baterií. Pokyny k instalaci a vyjmutí/baterii/naleznete v následujícím návodu.

POPIS A POUŽITÍ

Zvonek na baterie, snadná instalace, ideální pro dveře domů, bytů, obchodů apod. nebo jako zvonek pro seniory. Třída krytí IP44 umožňuje instalaci tlačítka ve venkovním prostředí a v místech se zvýšenou vlhkostí. Funkce učícího se systému umožňuje snadné přihlášení dalších vysílačů.

INSTALACE

Dosah mezi tlačítkem a zvonekem závisí na okolních podmínkách. Před instalací doporučujeme zařízení vyzkoušet ve vybraném místě, abyste zkontrolovali, zda nebyl narušen jeho dosah.

Stěny, stropy, kovové povrchy, zařízení se stejnou frekvencí, blízkost elektromotorů, transformátorů, napájecích zdrojů, počítačů apod. mohou výrazně snížit dosah.

OPERACE

1. Pomocí šroubováku (není součástí dodávky) opatrně odstraňte zadní kryt tlačítka; do tlačítka vložte baterii typu CR2032 (je součástí dodávky).
2. Sejměte kryt baterií přijímače a při dodržení správné polarity vložte 3 baterie AA (nejsou součástí dodávky).
3. Po vložení baterií do přijímače stiskněte do 120 sekund tlačítko zvonku, abyste vysílač spárovali s přijímačem.
4. Zadní kryt tlačítka přišroubujte nebo přilepte k podkladu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

napájení zvonku:	3xAA (nejsou součástí dodávky)
napájení vysílače (tlačítka):	1xCR2032
maximální výkon vysílače (tlačítka):	≤10mW
odběr proudu přijímače během provozu:	<200mA
spotřeba proudu přijímače v pohotovostním režimu:	<1mA
spotřeba proudu vysílače v pohotovostním režimu:	≤5μA
frekvence:	433,92 MHz
přenos:	rádio
venkovní rozsah:	80 m
ovládání hlasitosti:	60-80 dB
stupeň ochrany tlačítka:	IP44
rozměry zvonu:	68 x 120 x 32 mm
rozměry tlačítka:	45 x 103 x 20 mm
hmotnost přijímače (zvonu):	0,086 kg
hmotnost vysílače (tlačítka):	0,032 kg

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: OR-DB-KH-122, bezdrátový zvonek DISCO DC je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.support.orno.pl.