

LUNCH BOX 3266-230V/12V

Uživatelský manuál



Ohřívání jídla

Ujistěte se, že nejsou nikde na výrobku žádné ochranné folie. Pokud se na něm nějaké nachází, tak je před použitím odlepte.

1. Vložte uvařené jídlo do misky
2. Uzavřete víko lunch boxu a uzamkněte uzávěrem
3. Zapojte napájecí kabel do Lunch boxu a poté do zásuvky
4. Rozsvítí se indikátor

Pozn. Doba ohřevu závisí na množství vloženého jídla a okolní teplotě

Pokud je okolní teplota 25°C měl by ohřev trvat cca. 25 minut. Pokud bylo jídlo před tím v lednici, bude ohřev také trvat déle.

5. Odpojte kabel a poté můžete své jídlo sníst.

TIP: Pokud ohříváte rýži, která není čerstvá, doporučujeme ji zalít trochou vody pro lepší chuť.

Čištění a údržba

1. Nezapomeňte lunch box odpojit ihned po ukončení ohřevu jídla
2. Umývejte lunch box v čas, abyste se vyvarovali přílišnému znečištění
3. K čištění nepoužívejte ostré a tvrdé předměty
4. Můžete použít teplou vodu, nebo mokrý hadr (neponořujte přímo do vody)
5. Pokud nebudete lunch box používat delší dobu, umyjte jej a uložte na suché a čisté místo

Řešení problémů:

Indikátor nesvítí:

- a. Není správně zapojen do konektoru, nebo do zásuvky
- b. Poškozený napájecí kabel

Řešení: zkontrolujte zásuvku, a jestli je kabel správně zapojen do konektoru v lunch boxu.

Teplota jídla je po ohřevu velice nízká:

- a. krátká doba ohřevu
- b. Okolní teplota i teplota jídla jsou nízké

Řešení: prodlužte dobu ohřevu

SPECIFIKACE:

Výkon: 40W

Napětí: 230V/12V

Kapacita: 1L

UPOZORNĚNÍ: Balení a originální manuál jsou univerzální a používají se i pro balení jiných modelů výrobku. Proto se mohou technické specifikace zmíněné na krabici a v EN manuálu lišit od těch, které jsou v tomto návodu.