

PB 17 -meteobudík s projekcí

Uživatelský manuál



- 1) Vyjměte kryt baterií a vložte 2xAAA baterie (nejsou součástí balení)
- 2) Tlačítkem **SZN** rozsvítíte podsvícení displeje a zároveň se rozsvítí i projekce hodin
- 3) Dlouze stiskněte tlačítko **MODE** začne blikat pole hodin, tlačítka UP a DOWN měníte hodnotu.
- 4) Opět krátce stiskněte tlačítko **MODE** a začne blikat pole minut, tlačítka UP a DOWN měníte hodnotu
- 5) Hodiny jsou nastavené nyní můžete nastavit datum
- 6) Stiskněte krátce tlačítko **MODE** zobrazí se hodnoty MĚSÍC a DEN
- 7) Dlouze podržte tlačítko **MODE** a začne blikat hodnota ROK, tlačítka UP a DOWN nastavíte hodnotu
- 8) Krátce stiskněte tlačítko **MODE** začne blikat pole MĚSÍC, tlačítka UP a DOWN nastavíte hodnotu
- 9) Krátce stiskněte tlačítko **MODE** začne blikat pole DEN, tlačítkoy UP a DOWN nastavíte hodnotu
- 10) Nyní máte nastavení MĚSÍC, DEN a ROK
- 11) Stiskněte dvakrát krátce tlačítko **MODE** a zobrazí se Vám 0:00 toto slouží pro nastavení budíku
- 12) Dlouze podržte tlačítko **MODE** a začne blikat pole HODIN, tlačítka UP a DOWN nastavíte hodnotu
- 13) Krátce stiskněte tlačítko **MODE** a začne blikat pole MINUT, tlačítka UP a DOWN nastavíte hodnotu
- 14) Čas budíku je nyní nastaven, ale budík jako takový ještě není zapnutý
- 15) Zapnutí a vypnutí budíku provedete krátkým stiskem tlačítka UP vedle údaje hodin se rozsvítí ikona zvonku

Změna °C/°F: krátce stiskněte tlačítko DOWN, hodnota °C se změní na hodnotu °F

Tlačítko MAX/MIN: krátkým stiskem zobrazíte max. poslední naměřenou hodnotu a min. poslední naměřenou hodnotu teploty i vlhkosti.

Na zadní straně projektoru se nachází regulační kolečko, které slouží pro ostření hodin.