

HODINY TL 3168  
Uživatelská příručka

1. Zobrazení: času včetně sekund, data, dne v týdnu a teploty současně, zobrazují též lunární kalendář a budík.
2. Zobrazení času 12/24 možnost volby

Tlačítka (ze zadní strany):

- A – Exit/Ukončení
- B – Adjust/Volba
- C – Revise/Změna
- D – Reset

3. Zobrazení teploty od -9 – 45°C, přesnost  $\pm 1^{\circ}\text{C}$

***Instalace:***

Zapojte hodiny do zásuvky a vyčkejte, než se zobrazí všechny číslice a písmena současně.

Pro nastavení stiskněte tlačítko „B“ Začne blikat číslice **roku** - krátkým stiskem „C“ měníte tuto hodnotu, dlouhým stiskem zrychlíte. Stiskněte „B“ a začne blikat **měsíc** - krátkým stiskem „C“ změníte tuto hodnotu. Opět stiskněte „B“ a začne blikat **den**.... takto pokračujte i na nastavení **hodin**.

Hodiny můžete nastavit na 12 nebo 24 hodinový režim, jednoduše přepínejte tlačítkem „C“ kdy je první řada od 1 do 12 následuje 0 – 24

***Nastavení budíku:*** Tlačítkem „B“ se přesuňte do nastavení budíku (hned po nastavení měsíce) ve výchozím nastavení svítí 0:00 tlačítkem „C“ změníte čas budíku, poté stiskněte „B“ a u názvu „date“ začne blikat „- -“, stiskem „C“ změníte na „ON“ rozsvítí se ikona budíku, díky čemuž víte, že je budík opravdu zapnutý.

Tlačítko „D“ použijte jen v případě, že chcete všechny údaje smazat.