POUŽITÍ PLATFORMY PRO GPS LOKÁTORY

MODELY: G200, GT06, G01, G02, G900

Co by mělo být učiněno před přihlášením:

- 1. otevřete stránku www.cantrackportal.com nebo také www.gps2828.com (obě platformy jsou totožné)
- 2. Pošlete do lokátoru SMS zprávu pro konfiguraci IP adresy výše zmíněných platforem:
 - IP: 121.201.110.9 Port: 7018 -> bez tohoto nastavení lokátor nebude vědět kam má svojí polohu posílat a bude zobrazen jako **offline**, nebo **not enabled**. Nelze jej tedy ovládat. Cílem tohoto nastavení je úvést lokátor do stavu **online** a tehdy jej teprve lze ovládat a sledovat jeho polohu.
 - Zjistěte si správný SMS příkaz (pro každý model GPS lokátoru je jiný tvar SMS zprávy)
- 3. Továrně je IMEI jako přihlašovací jméno , heslo:123456

Název aplikace pro Android a iOS:

Secumoreplus

SMS tvar zpráv, které je nutné odeslat do lokátoru

Model	Konfigurace IP adresy	Nastavení APN sítě operátora
G05/G01/G02 G200/ TK103B/G900	adminip123456(mezera)121.201.110.9(mezera) 7018	APN 123456(mezera)NázevAPN APN název se liší dle operátora SIM karty vložené do lokátoru: Vodafone a O2: apn123456 internet T-mobile, Gomobil: apn123456 internet.t-mobile.cz
C28/G500M/C30	IP,121.201.110.9,7018#	APN,názevAPN#
TK100/GT06	#IP#123456#121.201.110.9#7018#	#APN#123456#NázevAPN APN název se liší dle operátora SIM karty vložené do lokátoru: Vodafone a O2: #APN#123456#internet T-mobile, Gomobil: #APN#123456#internet.t-mobile.cz

Account	FIGE NO./IMEI NO
admin	
•••••	•••••
Remen <	nber password << Demo login
	GO

Platforma má dva způsoby přihlášení:

 Account(uživatelské jméno): toto je pro uživatele, kteří mají více lokátorů a chtějí je mít pod jedním účtem. V aplikaci SecumorePlus lze udělat registraci.

"Account" může také vytvářet podúčty více uživatelů a spravovat jejich lokátory. Toto slouží pro distributory, nebo také pro velké firmy. Distributor může také přesouvat různé lokátory pod různé podúčty.

- Plate No./IMEI No.(Číslo IMEI lokátoru) : Použijte IMEI číslo lokátoru, heslo: 123456. Používají koncoví uživatelé s jedním lokátorem. Není ovšem nutné, i koncoví uživatel si může vytvořit uživatelské jméno pro snazší přihlašování.
- 3. Všechny IMEI čísla lokátorů jsou již před odesláním z výroby registrována do platformy. Může se ale stát, že výrobce nějaké IMEI zapomene do platformy zaregistrovat. Kontaktujte svého prodejce v případě, že Vám aplikace hlásí, že došlo k chybě při zadání IMEI, nebo že toto IMEI neexistuje.

Pokud se přihlásíte pomocí IMEI čísla, můžete později na plaformě změnit způsob přihlašování:

							Talyce 7	Cust
Cha	assis number(VIN) :			bind 🖤				
Basic info								
IMEI NO. :	867232051403377	Q	Target ID :	a94d399e-b5e7-4215-a84a				
Model :	G05		Factory date :	2021/08/07				
Version Number			Installation date :	2021/09/04 📆 🥥				
location :	30.42375933;-29.5813675		Positioning time : To co vyplr	2021/09/06 07:52:43 líte bude sloužit ja	🔞 ko přihlaš	ovací jmén	o. Heslo b	ude
Name ;	Opell - NP11723]	Platform expires :	2022/09/04	0			
SIM Card NO. :		Q	User expires :	2022/09/04 🔢 😡				
ICCID :			Plate number :	NP11723]	•		
Contact :]	Contact phone :			User expires	Operating	
Overspeed :	0]	High temperature alarm value :	0] 4	2022/09/04	Sell Modify	More
Overspeed duration :	0 Second	ł	Low temperature alarm value :	0] ,	2022/08/07	Sell Modify	More
Business ID:		P	latenumber color:	other 🗸				
Terminal type:			Device code:		7	2022/08/07	Sell Modify	More
Manufacturer code:]	Activation code:					44 Exc
Replacement icon :	○ ? ○ ! ○ ? ○ ! ○							
Remark :			11					
	Sa	ave	Cancel					

SLEDOVÁNÍ TRASY A MONITOROVÁNÍ



TK08A9812-C GPRS status:Connected(1 Hour45 Minute5 Second) ACC:Close Oil and electricity:Fuel:Connected,Power:Connected Longitude:114.251704 , Latitude:22.721993 Locate type:GPS ICCID:89860000192127987803 communication :2021/9/6 15:37:21[?] Locate:2021/9/6 13:54:20[?] Get Location Advanced Control Pannel Relevance Fence Streetscape Tracking Playback Zoom Device Info More ▼

Get location: získat aktuální polohu Advanced: rozšířená nastavení

dvanced setting	×	
Off line alarm		Offline alarm: Alarm při změně stavu na offline
Lbs Location[base station]		LBS location: zobrazování polohy na základě GSM vysílače
Wifi Location		Close: vvpnuto/2hour: po dobu 2 hodin/4hour: po dobu 4 hodin
Close V Loss Connection Alarm		

GPRS status: disconnect (znamená offline), Connected (znamená online). Vždy je zobrazen i čas jakou dobu trvá stav lokátoru. Je-li offline znamená to buď že se lokátor uspal pro úsporu energie, nebo je špatně nastavena APN síť a IP adresa). Dojde-li k pohybu vozidla, stav se změní na online ACC: Close (ACC není aktivované, klíček není v zapalování)/ Open (ACC je aktivované, bylo otočeno klíčem v zapalování)
 Oil and electricity (Olej a napájení): Fuel(Palivo): Connected (připojeno)/ Disconnected (odpojeno), Power (napájení) Connected (připojeno)/Disconnected(odpojeno)
 Longtitude (zeměpisná délka) Latitude (zeměpisná šířka)
 Locate type(způsob určování polohy): GPS/LBS/WIFI
 ICCID: Identifikační číslo lokátoru

Communication: Datum a čas poslední komunikace

Locate: Datum a čas aktuální polohy

Control pannel: nastavení příkazů, jako např. číslo administrátora, upload interval (interval odesílání polohy), alarmy, tovární nastavení atd. Relevance fence: dříve známé geo-fence, označení oblasti, kterou když lokátor opustí spustí se alarm, je poslána zpráva administrátorovi) Streetscape: Podrobnější mapa

Tracking: plní stejný účel jako streetscape

Playback: zobrazení historických tras (např. chcete vidět jakou trasu jelo vozidlo předchozí den, zadáte datum a čas od - do a trasa se přehraje. **Zoom**: přiblížení mapy

Device info: podrobnější informace o zařízení

More: geofence, download track (stažení souboru KML s trasami v konkrétně zvoleném dni) - tento soubor lze otevírat v aplikaci google earth.

Control pannel:

Control Pannel	×	
Classified : Set Command 🔻 Control Commad 👻 Query Co	ommand 🔻	Classified : Set
lajeďte myší na nabídku: Set command		At Al
		Se
		Se
		Ala
		zna
	-	dis
		Au
		tele
	Classified · Set Command ▼ Control	Commad T Query Command
Command Name: setting upload time(real-time mode)		Query command
Device Name: TK1008127048	Command Name: Alarm setting	
Send method: OImmediately send ODelay Send	Device Name: TK1008127048	
Set upload time: Zde vyplňte interval v sekundách	Send method: Unmediately send	elay Send
	and childer. Tower down mann	
Court	Alarm status: on 🗸	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send	Alarm status: on V	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send	Alarm status: on Send	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command V Query Command V	Alarm status: on v Send	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command V Query Command V Command Name: Authority number	Alarm status: on v Send	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command V Query Command V Command Name: Authority number Device Name: TK1008127048	Alarm status: on v Send	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command V Query Command V Command Name: Authority number Device Name: TK1008127048 Send method: ©Immediately send ODelay Send	Alarm status: on v Send	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command V Query Command V Command Name: Authority number Device Name: TK1008127048 Send method: ©Immediately send Obelay Send num1:	Alarm status: on v Send	
Send Potvrďte nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command	Alarm status: on v Send	
Send Potvrďťe nastavení tlačítkem Send Classified : Set Command V Query Command V Command Name: Authority number Device Name: TK1008127048 Send method: Immediately send Obelay Send num1:	Alarm status: on v Send	

sified :	Set Command 🔻	Control Commad 🔻	Query Command 🔻
	setting upload time(re	al-time mode)	
	Authority number	<u>Set</u> <	

znamená to, že je konkrétně vybraný alarm aktivní. Každé zařízení

zjistíte, které alarmy budou pro Vaše zařízení funkční.

disponuje různými typy alarmů, dle manuálu přímo od konkrétního modelu

Authority number: Nastavení administrátorských čísel. Lze nastavit až 5

telefonních čísel. Power down alarm: alarm při výpadku napájení ACC ignition alarm: alarm při zapnutí ACC Low power alarm: alarm při nízkém stavu baterie Vibration alarm: alarm při vibracích Disassembly alarm: alarm při demontáži zařízení Displacement alarm: alarm při přemístění zařízení (má-li např. antitamper jako model G200) Oil quantity alarm: alarm při nízkém stavu oleje Door alarm: dveřní alarm Pre overspeed alarm: alarm před překročením nastaveného limitu rychlosti ACC flameout alarm: alarm při deaktivaci ACC Emergency acceleration alarm: Alarm při náhlém zrychlení Rapid deceleration alarm: alarm při náhlém zpomalení Sharp turn alarm: Alarm při ostrém zatočení Fatigue driving: alarm proti únavě při řízení Remote listening: dálkový odposlech

Control Pannel	Control Pannel
Classified : Set Command Control Commad Query Command Najed'te myší na nabídku: Control command	Classified : Set Command Control Commad Query Command Modify IP and port Factory settings Restart Cut off fueland Power Restore fuel and power
	Control command (řídící příkaz): Modify IP port : nastavení IP adresy serveru, kam má lokátor posílat svojí polohu. Toto nastavení není nutné provádět, protože to jste již udělali pomocí SMS zprávy při prvotním nastavení lokátoru. Factory settings: uvede lokátor do továrního nastavení Restart: restart zařízení. Pokud se např. zasekne, vypadává signál atd. Cut off fueland power: odpojení paliva a napájení Restore fuel and power: obnova paliva a napájení
Control Pannel	Control Pannel
Classified : Set Command Control Commad Query Command Device data Query: Najed'te myší na nabídku: Query command	Classified : Set Command Control Commad Query Command Command Name: Device data Device Name: TK1008127048 Send method: Immediately send Obelay Send
	Send
	Query command (dotazovací příkaz): Kliknutím na tlačítko Send odešlete příkaz pro zjistění informací o GPS lokátoru. Odpověď se zobrazí v horní části stránky: Web www.gps2828.com říká Conguratulation!Device execution command successflully ! response : Gps:1,gsm:81,itv:20,tz:0,Voltage:100% OK OK OK

Relevance fence:

Tvorba geofence. Označení oblasti. Po opuštění označené oblasti se spustí alarm, totéž můžete nastavit i při návratu do oblasti.



Pro přidání nové oblasti musíte kliknout na tlačítko "New fence" Při najetí na mapu se zobrazí tužka, jednotlivými kliky kreslíte oblast, kreslení ukončíte 2x kliknutím.



Playback: Zobrazení historických tras

TK1008127048 GPRS status:Connected(57 Minute22 Second) ACC:Close Oil and electricity:Fuel circuitConnected,Main circuitCo Longitude:15.452622, Latitude:50.162036 Locate type:GPS Signal :2022/2/16 12:55:02[?] Locate:2022/2/16 12:55:01[?] Get Location Advanced Control Pannel Relevance Fonce Streetscape Tracking Playback Toom Device Info	iected OFE ▼
Playback	
Please Input Name or IMEI No.	Locate type: typ signálu na kterém byla poloha zaznamenána. Doporučujeme vybrat GPS/LBS/Wifi, pokud vyberete pouze GPS nebudou zobrazeny trasy v
TK1008127048 (IMEI:865205038127048)	místech, kde se GPS signál nenacházel
*Locate type: Gps/LBS/Wifi Gps	Time for end: datum a čas konce trasy
*Time for start: 2022-02-16 11:55:43	Play mode: Trajectory mode - režim trajektorie, Tracking mode - režim sledování Tracking route: Sledovaná trasa, Wifi route, Wifi// BS route - pokud nebyl GPS signál, jaká chcete sledovat trasv, Někdo preferuje pouze tv na základě Wifi
*Time for end: 2022-02-16 12:55:43	signálu, ale pro přesnější údaje doporučujeme použít Wifi/LBS
*Play Mode: Trajectory Model Tracking Mode	F ence type : je-li nasavený geofence, zvolte Relevance fence Speed: rvchlost přehrávání trasv, posouvání do polohy Slow zpomalíte přehrávání, do polohy Fast zrvchlíte
Tracking Rout WIFIRoute WIFI/LBSRoute e:	Stopped time: čas parkování (např. 5 minut, znamená že na záznamu trasy uvidíte pouze ty zastávky, které trvali 5 minut) Rozpětí lze nastavit od 5 minut d 1 dne.
*Fence Type: Relevance Fence	Rychlostní limity. Zde můžete zvolit roznětí. Na trase se potom zobrazí barevné úseky dle nastaveného
Line planning	rychlostního limitu, kudy vozidlo jeho např. 100km rychlostí a tento úsek bude červeně. Pokud vozidlo jelo nižší
Speed: Slow Fast	rychlostí bude tento úsek zobrazen modře.
Stopped time: 5Minutes V	STADT
20Km/H 180Km/H	Po vyplnění všech parametrů klikněte na tlačítko START
	V horní části obrazovky se nachází lišta viz.obr. níže. V pravo můžete kliknout na Print a vytisknout si celý report trase, kterou jste si vygenerovali.
Last This W Before Yester Today	View Speed graph: ukáže křivku s ujetými rychlostmi
START	View Speed Craph Detal Print
Remain(0) event(0)	

Device info:

Informace o zařízení

Device Info			×
Device type :	TK100	SIM Card NO. :	+420778 745 401
Activation Date :	2022/01/21	ICCID :	
Datum ukončer Due to :	ní expirace* 2023/01/21	Version Number:	
Target Name :		IMEI Number :	865205038127048
Contacts :		Contact phone :	
Plate number :		Speeding (Km/h) :	0
Activation code :		:	0
Change icon :	● ? ○⊈○æ○ ○坐○��○ॐ) ## (## (##	
Remark :			
	Save Cancel		

* Pokud skončí expirace, informujte svého prodejce. Po uplynutí tohoto data nelze zařízení na mapě ovládat, ukazuje se u něj zpráva "overdue". Dříve se za tyto služby platilo a proto výrobce nastavoval každý rok nové datum expirace až po zaplacení. Nyní je sice služba zdarma, ale výrobce občas odešle lokátor, který má tuto expiraci nastavenou na velmi krátkou dobu. Pokud se toto datum blíží, dejte vědět svému prodejci a ten s výrobcem toto datum opět prodlouží.

Kromě IMEI number lze všechny kolonky volitelně vyplňovat. **Target name:** název zařízení,např. Hyundai, SPZ, traktor, atd. **Contacts:** může být např. osoba která vozidlo řídí **Plate number:** SPZ vozidla **Contact phone:** telefonní číslo osoby, která je oprávněná s lokátorem komunikovat, nebo číslo osoby, která řídí vozidlo **Speeding** (km/h): pokud se jedná např. o kamion, který má limit rychlosti, můžete tento údaj zadat

Remark: poznámky Save: uložit

Zde můžete vybrat ikonu vozidla, která se Vám bude na mapě zobrazovat

Trasa do google earth:

Pokud používáte google earth můžete si do této aplikace trasu stáhnout ve formátu KML.

