HDWifiCamPro Uživatelský manuál

Stažení a instalace aplikace:



1. metoda: K přímému stažení aplikace použijte QR kód na obrázku 1. Otevře se webová stránka, kde vyberte jednu ze tří možnosti (obrázek 2) Pokud máte Android operační systém, doporučujeme zvojit Google Play. třetí možnost je pro přímé stažení instalačního souboru do Vašeho telefonu.

UPOZORNĚNÍ! QR KOD JE POUZE POMŮCKA, KTERÁ NEMUSÍ BÝT FUNKČNÍ. Často se stává, že QR kódům skončí platnost v takových případech postupujte dle 2. metody. Aplikace lze též vyhledat v google.cz vyhledávači, kde si jí můžete opět také přímo stáhnout do telefonu 2. metoda: Pomocí Obchod Play nebo AppStore, zadejte pouze do vyhledávání název HDWiFiCamPro (bez mezer) a aplikaci nainstalujte.



Párování kamery s mobilním telefonem

V případě, že se kamera nezobrazuje v sítích WiFi resetujte kameru dle uživatelského návodu konkrétního typu kamery. Aplikace je univerzální, pracovat na ní může více typů kamer, které se na trhu nacházz, proto se může výsledné zobrazení kamery a podpora funkcí lišit.

1. Spusť te aplikaci a v ní klikněte na + v pravém horním rohu nebo uprostřed obrazovky



2. Vyberte jednu z nabízených variant (první je doporučena):

a. Configure the device to connect to the WiFi network - konfigurace zařízení pro připojení k místní WiFi síti. Přidání nové kamery.

b. Add online camera - přidat online kameru - přidáte kameru napřímo pomocí jejího QR kódu umístěného na spodní části. Kamera bude online, pokud Však nespárujete kameru s místní WiFi nebude možné ji ovládat ze vzdálených míst.

c. The phone connects directly to the device - připojení ke kameře bez jejího přidání do aplikace. 3. Tapněte na tlačítko Go to WIFI configuration pro přechod do nastavení Wifi sítí ve Vašem telefonu

☑	☑	।
Wi-Fi	品 🗄 HDWiFiCam Pro 📿 🕂 🧹	
Inteligentní přepínač sítě Tato funkce byla zakázána protože jsou zakázána mobilní data.	Camera DGK172060TJKNV Ô	No Wifi not connecte
Sítě Wi-Fi		Wileless Access points
Připojeno	Camera	
S DGK-172060-TJKNV	AP added device, whether the network ?	
Caluziono, Zabezpečeno	Cancel Sure	
Zabezpečeno (WPS je k dispozici)		
Zabezpečeno (WPS je k dispozici)		
	Camera Photo Video Event	

4. Vyberte WiFi síť kamery (pokud se v seznamu kamera nezobrazí resetujte ji)

POZN: Některé mobilní telefony zobrazí hlášku "Není k dispozici internetové připojení" toto je v pořádku, je pozřeba na hlášku kliknout a zvolit "zůstat připojen". Kamera totiž nevysílá internet, pouze vysílá Wifi signál.

5. Přejděte zpět do aplikace a kamera se v ní již zobrazí. Zobrazí se dotaz, zda-li ji chcete spárovat s Vaší WiFi sítí pro vzdálený přístup ke kameře. Zvolte "Sure"

6. Tapnutím na Wireless Acces Points aktualizujete seznam místních WiFi sítí. Vyberte svojí WiFi sít, ke které chcete, aby se kamera připojila. Vyplňte heslo k síti a potvrďte.



7. Kamera se restartuje, vyčkejte pár minut dokud se Váš telefon automaticky sám nepřipojí již k Vaší WiFi síti. Kamera by měla být online. Když na ní tapnete zobrazí se Vám její obraz.

Menu Nastavení

Vedle náhledu kamery tapněte na ozubené kolečko. A otevře se Vám nabídka Menu Nastavení



9 S 🖃	_	*	۱. ا	92%	15:25
K Back	Reco	rd			
		4			
SD card total cap <i>Kapacita pal</i>	pacity (M): měťové ka	rty	7	7663M	
SD card available Zbývající mís	e space (M): sto na kart	tě	2	2048M	
Record length(m <i>Délka jedno</i>	inute): 5 10 <i>záznan</i>	nu			
Video stream <i>Kvalita zázn</i> a	amu			1080	P >
Video mode Režim zázna	mu kamer	Thro V	ughout	the vide	eo >
Record audio <i>Záznam zvuk</i>	ru				\bigcirc
Video coverage <i>Video pokry</i>	tí				
	Format SI) card			
For	rmátování	kart	V		

🖃 Ukládání kopie disp	leje	_			
K Back	Alarm				
Motion detection switch	Open	Close			
Detekce pohybu	Zapnuto	Vypnuto			
	\bigcirc	\frown			
Alarm push	Open <i>Zapnuto</i>	Close			
detekci pohybu		.,p			
Mobile detection video	Open	Close			
Záznam při detekci	i Zapnuto	Vypnuto			
Alarm recording time(s)	20				
Déll	Délka záznamu při detekci				
Alarm delay(s) 30					
Zpozdeni					
Detection sensitivity		Middle			
Citlivost					

Video mode (režim záznamu):

 Stop video - při zapnutí kamery nebude spuštěn automatický záznam

- Throughout video nepřetržitý záznam
- Alarm video záznam pouze při detekci pohybu
- Timing video záznam pouze v nastavený časd

Obraz kamery:





Jednorázové pořízení video záznamu



Pořízení fotografie



Funguje pouze u kamer s reproduktorem



Odposlech



Další: kontrast, jas, hlasitost odposlechu přehrávání záznamů (playback)

Nabíjení:

Kameru můžete nabíjet, jedno nabití by mělo trvat 1 - 2 hodiny. Kameru můžete také mít připojenou k napájení neustále. Výdrž baterie: 1 - 3 hodiny.