

Г

OR-ZS-851	DVOJITÁ KNOFLÍKOVÁ VLOŽKA IP65 (35+40)
OR-ZS-852	do dveří, IP65, nap. bat CR123, nerezová ocel
(CS) DŮLEŽITÉ! Před použitím zařízení si přečtěte tento návoc Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniki Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají n která nezhoršují parametry a užitné hodnoty výrc odpovědnost za následky nedodržení doporučení t stáhnout z webových stránek support.orno.pl. Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská 1. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekuti	d a uschovejte jej pro budoucí použití. Provádění oprav svépomocí není povoleno. nout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. eustálým změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny týkající se vlastností výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, noku. Další informace o produktech ORNO jsou k dispozici na adrese: www.orno.pl. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. nenese nvedených v této příručce. Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. si vyhrazuje právo na změny v příručce - aktuální verzi si můžete práva této příručky jsou vyhrazena.
 Vyrobek je urcen pro vnitrni i venkovni pouziti Pokud je kryt poškozen, přistroj nepoužívejte. Opravy neprovádějte sami. Zařizení nepoužívejte nesprávně. 	
Každá domácnost je uživatelem elekti látek, směši a současti v zařizenich. N na kolečkách umistějn na zařizeni, obal pokuty odstraňovány společně s ostati rádnému zpracováni. Odpadni zařizeni dostupném systému sběru elektroodpadu a lidské zdravi!	rických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním původcem odpadu, který je nebezpečný pro člověka a životní prostředí kvůli přitomnosti nebezpečných a druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme ziskat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnuté popelnice u nebo přiložných dokumentech označuje potřebu odděleného sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení. Takto zařízení netvoky nesmi byt pod hrozbou nim odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po srpnu13 2005. Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na určeném sběrném mistě k lze předat prodávajícímu také v případě nákupu nového výrobku v množství, které nepřesáhuje množství zakoupeného nového zařízení stejného typu. Informace o z ziskáte na informačním pultu prodejny a na obecním/ komunálním úřadě. Správné zacházení s odpadním zařízením zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí







8. Otevření zámku / Unlocki	ing
Po úspěšném spárování vložky ji uživatel může otevřít kliknutím na ikonu visacího zámku v hlavní nabídce. Zkontrolujte, zda je zámek v dosahu Bluetooth. Při otevření zámku se v aplikaci zobrazí jeho aktuální stav (unlocked/odemčeno).	E cylinder 08 Co.
	With Key Way Adm Statings Add User Unser Adm Statings Add User Diser Adm Statings Add User
9. Přiřazení klíčů / Auth key	
Správce může přidělovat E-klíče dalším uživatelům, včetně trvalých a dočasných klíčů. Klíče lze přidělit pouze registrovaným uživatelům.	
10. Permanentní klíč	
V nabídce přiřazení <i>Auth Key</i> vyberte v poli Typ klíče možnost <i>Permanent (Trvalý).</i> Zadejte účet registrovaného uživatele nebo naskenujte QR kód umístěný v aplikaci napravo od účtu (<i>Já</i> -> QR kód). Dotkněte se kódu pro přiblížení, vyberte, zda chcete povolit otevření zámku <i>offline</i> , a klikněte na tlačítko <i>send</i> . Pokud se autorizace nezdaří, aplikace to potvrdí zprávou. Pokud je autorizace úspěšná, systém rovněž zobrazí příslušnou zprávu. Při odesílání dat trvalého klíče se ujistěte, že je cylindrická vložka v dosahu připojení Bluetooth, jinak se přenos dat klíče nezdaří. Pokud souhlasíte s otevřením zámku v režimu offline, může se cílový uživatel do aplikace přihlášit i v režimu offline (pro první přihlášení se musí uživatel připojit k síti a nesmí opustit režim přihlášení). Pak otevřete zámek.	attrait & * **** ************************************

11. Dočasný klíč	T						
			-lines				
	÷	A	uth Key		e	Auth Key	
	Кеу Туре			▼Temporary	Key Type		▼Temporary
	Account	Becipient num	iber:	н	Account	Recipient number	н
Na výběr jsou tři typy dočasných klíčů: Interval, alarm, Count. V nabídce Přiřazení auth Kev vyberte Temporary (Dočasný). Zadeite číslo účtu	Notor	Name of the l	se k		Notos	Name of the lock	
registrovaného uživatele nebo naskenujte QR kód umístěný v aplikaci						2.42	
údaje do pole <i>Notes</i> a vyberete, zda chcete povolit otevření zámku	Allow offlin	ie unlock?	A		Allow offin	e unlock?	Count
offline. Zadejte příslušná nastavení podle svých potřeb.	Start Time		Alarm Start Time	Count	Interva	ii Alarm	Count
Režim alarmu (cyklický časový interval): vyberte konkrétní den nebo dny	End Time		End Time		2		
v týdnu - min. 1 minuta	Mon	√ Tues	Wed	Dar			
Po zadání výše uvedených údajů klikněte na tlačítko Send.	(here to a	Land "	Lond .				
		A	uthorize			Authorize	
12. Správa klíčů Key Adm / Key Admin							
		and set		Key	A days		
Po vstupu do nabídky Key Admin (správa klíčů) může správce zobrazit				Key	Adm		
seznam všech schválených klíčů a vybrané klíče odstranit. Chcete-li		N	otes	Account	Autho	rity Time	
klikněte na tlačítko OK v okně, které se zobrazí na obrazovce.							



16. Nahrávání / zázna	am
Kliknutím na tlačítko <i>Record (Záznam</i>) se zobrazí nabídka nahrávání. Chcete- li přehrát události, přesuňte prázdné pole dolů, aby se načetlo. záznam historie otevírání dveří. Pokud je uživatel správcem, zobrazí se všechny záznamy o otevření konkrétní vložky (včetně otevření dočasnými uživateli). Pokud uživatel pracuje s dočasným klíčem, zobrazí se záznam o otevření zámku tímto uživatelem. Kliknutím na pravý horní roh (Empty records) odstraníte aktuálně zobrazené nahrávky.	Internet Energy Read lock records 2019-01-13 11:24 01 Me Batebooth 2019-01-13 11:24 02 No Batebooth 2019-01-13 11:24 02
17 14 m ⁸ : (Xat / Ma	
V uživatelské nabídce klikněte na položku <i>Me</i> . Na této obrazovce mohou uživatelé zkontrolovat informace o svém účtu, změnit svou <i>přezdívku</i> , změnit heslo, zobrazit seznamy zámků, odhlásit uživatele a ukončit systém.	Interviewed Nickname:Martina Update Password Lock List Deregister
18. Zmena nesia / Change passw	ora
Kliknutím na <i>Password</i> vstoupíte do této funkce a v nabídce změníte heslo. Funkce změny hesla je podobná funkci obnovení hesla v případě, že jste ho zapomněli.	Image: Solution weights Total and t

Kliknutím na seznam zámků se zobrazí seznam všech informací o zámcích přiřazených jinými správci.	Kliknutím na seznam zámků se zobrazí seznam všech informací o zámcích přiřazených uživateli, včetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými správci.		Change Password
Kliknutím na seznam zámků se zobrazí seznam všech informací o zámcích přiřazených uživateli, včetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými správci.	Kliknutím na seznam zámků se zobrazí seznam všech informací o zámcích přiřazených uživateli, včetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými správci.		Cylinder_12710018 Oo
Cylinder_1271018 Lock7510 Lock7510 Lock7510 Mt2_18_5 Explinder 08 Cylinder_12710172 Mt2_18_2 Mt2_18_1 Loc 000rer Cylinder_12710172 Lock7510 Lock	Kliknutím na seznam zámků se zobrazí seznam všech informací o zámcích jinými přiřazených uživateli, včetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými priřazených j		Q Search
Jikridum na seznam zamku se zobrazi seznam vsech informaci o zamcich řiřazených uživateli, včetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými právci. Lock7510 Mt2,18,5 Erylinder 08 Cylinder,12710172 Mt2,18,2 Mt2,18,1 Lock7510 Lock7510 Szervána v sech milormaci o zamcich Introduction (State (S	tikriteli vičetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými právci.		Cylinder_12710018
právci.	právci.	řířazených uživateli, včetně hlavních zámků a zámků přiřazených jinými	Lock751c
M12,18,5 运行租物1C E cylinder 08 Cylinder_12710172 M12,18,2 M12,18,1 100,00070000000000000000000000000000000	M12,18,5 選牙提領1C E cylinder 08 Cylinder_12710172 M12,18,2 M12,18,1 Line 000001 E ware Automatic Xİležitê!	právci.	Lock751D
磁牙挂領1C E cylinder_08 Cylinder_12710172 M12_18_2 M12_18_3 M12_18_3 M12_002724 ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	磁牙延續1C E cylinder 08 Cylinder_12710172 M12_18_2 M12_18_1 Lang account ● ① ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③		M12_18_5
E cylinder 08 Cylinder_12710172 M12_18_2 M12_18_1 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_000701 M12_0	E cylinder 08 Cylinder_12710172 M12.18.2 M12.18.1 Line contract N12.08.1 Line contract N12.18.2 M12.18.1 Line contract N12.18.2 N12.18.1 Line contract N12.18.2 N12.18.2 Line contract N12.18.2 Line contrac		蓝序挂锁1C
Cylinder_12710172 M12_18_2 M12_18_1 M12_000700 M12_0007000 M12_0007000 M12_000000000000000000000000000000000000	Cylinder_12710172 M12_18_2 M12_18_1 Line courses to be accessed on the second s		E cylinder O8
M12_18_2 M12_18_1 N10_000704 N10_0007004 N10_000700000000000000000000000000000000	M12,18,2 M12,18,1 M10, 000704 M10, 00070 M10, 000704 M10, 000704 M10, 0		Cylinder_12710172
			M12_18_2
			M12_18_1
Acres Resord And Vieways Vo.			
	Důležité!		Home Record Add Writesge Vis
Pokud je nutné odeslat zařízení do servisu, obnovte tovární nastavení zařízení a odpojte účet správce!			
Pokud je nutné odeslat zařízení do servisu, obnovte tovární nastavení zařízení a odpojte účet správce!			