Power bank WA01 WiFi Uživatelský manuál



První použití:

Než začnete zařízení používat, doporučujeme jej řádně nabít a to dvojnásobně delší dobu, než je běžná. Běžná doba nabíjení je 2 hodiny, proto na poprvé nabíjejte zařízení min. 4 hodiny. Během nabíjení svítí zelená indikační LED dioda

Bliká střídavě červená a modrá LED dioda: Připraveno k párování s Wifi routerem Bliká modrá LED dioda: spárováno s wifi routerem

UPOZORNĚNÍ! KAMERA JE PŘELEPENA OCHRANNOU FOLIÍ. POKUD FOLII NEODSTRANÍTE NEBUDE OBRAZ KAMERY ČISTÝ. KVALITA OBRAZU SE TAKÉ LIŠÍ DLE KVALITY PŘIPOJENÍ (KVALITA ZÁZNAMŮ NA PAMĚŤOVOU KARTU JE NEZÁVISLÁ NA KVALITĚ PŘIPOJENÍ)

Vkládání micro SD paměťové karty:

Do slotu na paměťové karty (viz. obrázek) vložte micro SD paměťovou kartu o min. kapacitě 8GB a max. kapacitě 64GB (rychlostní třída class 10). Karta není součástí balení. Zakoupíte ji kdekoliv v hypermarketu na oddělení elektro.

POZN: V NĚKTERÝCH DODÁVKÁCH SE MŮŽE NACHÁZET STEJNÝ MODEL POWERBANKY S PODPOROU MAX. 32GB (VĚTŠINOU SE O TOM PÍŠE V EN MANUÁLU). NA TO JAKÁ DODÁVKA ZROVNA DORAZÍ NEMÁME BOHUŽEL VLIV.

ZAPÍNÁNÍ KAMERY:

Podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu cca. 5 sekund dokud se nerozsvítí LED indikační diody. (barvy diod se mohou lišit dle aktuální dodávky). Pokud bliká střídavě červená a modrá LED dioda je kamera připravena pro párování s routerem skrze aplikaci. Pokud kamera nebliká, použijte kancelářskou sponku a podržte RESET tlačítko po dobu 20 sekund dokud se powerbanka neresetuje. Také se můžete podívat do seznamu dostupných Wi-Fi sítí ve Vašem mobilním telefonu a pokud tam je kamera zobrazena (název kamery je nalepen pod QR kódem přímo na powerbance) <u>Krok 1:</u> Vyhledejte a stáhněte aplikaci **"HDSmartIPC"** u Apple zařízení v App Store u Android zařízení v Obchod Play. Kdyby došlo ke smazání aplikace z těchto dvou platforem, otevřete si v telefonu internetový prohlížeč a vyhledejte tuto aplikaci ve vyhledávači google.cz



HDSmartIPC

<u>Krok 2:</u> Zapojte zařízení do napájení a přepínač dejte do pozice ON (Zapnout) Krok 3: vyčkejte cca. 1 minutu

Lokální připojení funguje pouze na nižší vzdálenost. Jakmilese budete nacházet v jiné budově než je kamera, nelze se k ní připojit. Aby bylo možné kameru ovládat vzdáleně postupujte dle následujícího postupu.

3. Tapněte na ožůbené kolečko a zvolte **Device Settings** Config ,select Wi-Fi Config.



- 4. Přejděte na Wi-Fi config a vyberte Vaši domácí WiFi síť, ke které chcete aby se kamera připojila. Zadejte heslo, které máte od poskytovatele k Vaší síti a uložte.
- 5. Zařízení se automaticky restartuje. Nyní by kamera již neměla být viditelná v seznamu místních WiFi sítí, jako tomu bylo na začátku v 2. bodě
- 6. Pro jistotu ukončete a znovu spusťte aplikaci, kamera by již měla být ve stavu online a mělo by tomu tak být i když se budete nacházet na jiném místě.



Nastavení názvu kamery a hesla

Nastavení názvu: tapněte na 🎄 a vyberte "Modify device" v menu nastavení tapněte na "Set name" - kameru můžetepojmenovat dle vlastního přání.

Nastavení nového hesla: tapněte na 🌼 vyberte "Modify device" a následně "Set password" ,Do kolonky Old password zadejte 8888 (tovární heslo) do kolonky New password zadejte své heslo o 4-6 číslicích. Do kolonky Confirm new password nové heslo opakujte a potvrďte změnu tlačítkem OK.



UPOZORNĚNÍ: Pokud heslo takto změníte, před reklamací jej opět vraťte do továrního, nebo sdělte nové reklamačnímu technikovi. Pokud tak neučiníte, bude reklamace automaticky zamítnuta!





Náhled kamery a popis funkcí



No SIM	2:26 PM	🕈 13% 💭	
<	Camera setting		
	Set name	Office >	Set name: Nastavení názvu kamery např. kancelář, doma, garáž
ß	Set new password	\rightarrow	Set new password: Nastavení hesla kamery
(îr	Wi-Fi config	>	Wi-Fi config: Nastavení Wi-Fi připojení
	Video setting	Video >	Video setting: Nastavení micro SD karty / Rozlišení /Délky souboru
Ê	Motion alarm config	Close >	Motion alarm config: Nastavení citlivosti detekce pohybu
()	Camera info	>	Camera info: informace o kamere, Mac adrese kamery, reset kamery atd.
(j)	Time stamp sync	>	
匝	Delete camera	>	

Pozn: U každé položky kterou nastavíte, vždy rolujte níže a potvrďte Vaše nové nastavení tlačítkem Save , Confirm nebo OK.