# Wifi CAM VN-RB27

# Uživatelský manuál



Podpora MicroSD/TF karet kamera podporuje až 64GB microSD karty o rychlostní třídě class10

**RESET** – tlačítko RESET se nachází ze zadní strany zařízení, používá se při prvním spuštění a nebo také v případě, že kamera nekomunikuje, tak jak by měla.

# <u>ZAPNUTÍ:</u>

Nejprve vložte MicroSD kartu do kamery a poté ji připojte do napájení pomocí kabelu s adaptérem, které jsou součástí balení, kamera se bude chvíli bootovat, nijak neodpojujte kabel ani neresetujte kameru. Jakmile je kamera úspěšně zapnutá bliká zelená DIODA v horní části (kamera má i hlasovou signalizaci v angličtině)

# **INSTALACE APLIKACE:**

Aplikace je vhodná pro operační systémy los 7.0 a vyšší a Android 4.0 a vyšší. Oscanujte QR kód níže, nebo zadejte do vyhledávání ve store "VR CAM"





**VR CAM** 

APP

Může se stát, že Vás telefon vyzve k potvrzení, že se bude aplikace připojovat k WiFi síti a GPS, potvrďte tlačítkem Allow



# OVLÁDÁNÍ APLIKACE:

K vyzkoušení aplikace můžete využít DEMO režim. V tomto režimu se data ukládají pouze do mobilního telefonu a v případě omylného smazání nemohou být obnovena.

D Please input User Name	
Please enter 6~20 password	۲
C	Local>
Login	
Register	Forget?

#### **REGISTRACE:**

Pro registraci nového účtu použijte tlačítko "**Register**" zvolte si uživatelské jméno (bez interpunkce a mezer) heslo (6 – 12 znaků) a vložte e-mailovou adresu.



Do e-mailu, který jste vyplnili Vám přijde potvrzovací odkaz (pokud nemůžete e-mail najít podívejte se také do SPAMU a nebo do složky HROMADNÉ)

#### Obnova zapomenutého hesla:

Na přihlašovací obrazovce je tlačítko **"Forget"** klikem se Vám otevře formulář – vyplňte uživatelské jméno a e-mailovou adresu, kterou jste použili při registraci. V kolonce Auth.code je tlačítko **"Get code"** klikněte na něj a do e-mailu Vám přijde autorizační kód, ten zadejte do kolnky a pokračujte zadáním nového hesla. Potvrďte tlačítkem **NEXT**.

<	Forget?	
	Please input User Name	
	Please input mailbox	
	Auth. code	Getting code
8	More than 6 characters	
8	Please confirm	
		_
	Next	

#### Přidání kamery:

Přihlašte se do svého účtu v aplikaci. Pomocí " + " otevřete nabídku kde máte k dispozici dvě možnosti.

- New device configures network toto je pro přidání nového zařízení
- Adding networking device tímto se mobilní telefon připojí ke kameře, která je již někde připojena k síti



1. New device configures network

Tato metoda slouží k připojení se ke kameře, i když se nacházíte někde jinde.

- 1. Nejprve se Vám zobrazí nabídka WiFi zařízeních, kamera má většinou název začínající písmeny IPCF, vyberte kameru
- 2. Budete vyzváni k výběru Vaší WiFi sítě a vyplnění hesla
- 3. Potvrďte NEXT aplikace začne vyhledávat kameru a párovat se s ní (může trvat i několik minut).
- 4. Vyplňte název kamery (můžete ponechat co je vyplněno) a zvolte heslo o 4 číslicích

Pozn.: Pokud se párování nezdaří, RESETUJTE kameru pomocí sponky, která je součástí balení a opakujte kroky výše.



Jak je na prvním obrázku, můžete si všimnout, že pod tlačítkem **NEXT** je také tlačítko **Acoustic Wave Configure**, toto slouží pro nalezení kamery pomocí akustických vln.

- 1. Kameru je zapotřebí nejprve RESETOVAT (na zadní části kamery je umístěno tlačítko) pomocí sponky přiložené v balení jej na 3 5 sekund podržte.
- 2. Poté můžete vybrat možnost akustického párování.
- 3. Zde budete též vyzváni k vyplnění hesla Vaší WiFi sítě
- 4. Následně začne aplikace vyhledávat kameru

Acoustic wave confirgure	send Acoustic wave	Acoustic wave confirgu-	Jre Next		
		Network config			
Please reset the device	click send Acoustic wave button	SSID lihuwifi			
Long press on the device the reset	Make device configurating wifi network	Password	ø		
button 3-5 seconds to switch to the acoustic configuration mode	Turn up mobile phone's volume	Choose the WIFI of the router			
1 n mn n n	let loundspeaker close to device	lihuwifi	(î-		
start Acoustic wave confirmure	$\sim$	ziw123	ŝ		
and the second second gala.	send Acoustic wave	NVP0ca3a006228d	• ©		
		NVR9C8389002200	î		
		NVR9ca3a90e8118	?		
		NVR9ca3a910056b	(î:		
		JAPCTools	(		
		NVRhsqj	((î•		
		NVR9ca3a9007c7e	(î•		
Send Acoustic wave Next	Send Acoustic wave Complete				
sending Acoustic wave	* Scanning the Network				
	C Southing the Hothonian				
Click (pause/continue to) send sound waves when hear voice prompts of device configuration success, please click max					

Náhled:

Poté co je kamera úspěšně přidána, můžete na ní kliknout a podívat se na aktuální obraz.



#### Popis tlačítek:

Preperez Preperez       Preperez Preperez     Preperez Preperez <th colspan="4"></th>						
2	Nastavení		Pořízení video záznamu	$\mathcal{C}$	Aktualizace	
$\langle \boldsymbol{\varsigma} \rangle$	Playback – zobrazí se časová osa, můžete si prohlížet záznam zpětně	2	Mikrofon – dlouhým podržením můžete mluvit	÷	Přidat zařízení	
$\bigcirc$	Režim instalace – strop nebo zeď (funguje pouze u typů kamer s Panoramic funkcí)	0	Pořízení fotografie	맒	Změna zobrazení seznamu kamer	
$\leq$	Odposlech	0	Moje zařízení			
$\bigcirc$	Režim zobrazení (rybí oko, válec, rozdělený obraz na 2, rozdělený obraz na 4)		Demo ukázky – slouží pro prodejce, ukázky záznamů			
A	Rotace – obraz se otáčí	2	Nastavení účtu			

# Nastavení kamery:

Klikem na tři tečky u kamery vyvoláte nabídku – klikněte na SETTING

			Alarm push setting	ng	
			Alarm push 14		
			Schedule alarm 15	>	
	Feature setting		Video settings		
	Audio frequency	7	Motion detection recordin	ng <b>16 </b>	
Setting(Leaving)	Prompt tone 8		Schedule video	7 >	
Device name	ly Device1 Prompt language	9 Chinese >	TF card status 18	No TF card	
Device ID: 2 F36909	28630653 Pattern 10	Auto 🔪	Available/Total	19	
Device mode 3	IPCAM 11		TF card 20	Format	
Device Version	1.8.37.0 Definition	SD >			
Check Update 5 Che	ck Update Image style 12	Standard >	User name	admin	
Network config 6	> Time sync 13	Sync	Password	Not modify 🚿	

- 1. Jméno kamery
- 2. ID kamery
- 3. Typ kamery
- 4. Verze softwaru pokud je starší aplikace Vás sama vyzve k jeho aktualizaci
- 5. Kontrola softwaru pokud si chcete ověřit stáří SW
- 6. Konfigurace sítě když např. přesunete kameru jinam, kde je jiná WiFi síť, nebo změníte heslo té stávající
- 7. Audio zapne či vypne zvuk kamery
- 8. Tón zapne, či vypne stavové zvuky kamery
- 9. Jazyk nastaví jazyk kamery (angličtina, čínština)
- 10. Denní režim noc, den, auto
- 11. Rozlišení, kvalita videa SD, HD, Fluency, Auto
- 12. Formát obrázků
- 13. Synchronizace času
- 14. ZAP/VYP upozornění
- 15. Nastavení upozornění při detekci pohybu můžete nastavit časy a dny kdy chcete mít alarm aktivovaný a kdy ne
- 16. Detekce pohybu zapnutí/vypnutí
- 17. Časové zapínání záznamu
- 18. Stav paměťové karty
- 19. Místo k dispozici
- 20. Formát paměťové karty