WiFi CAM VN-XMF30

Uživatelský manuál

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez uvědomění prodejce. Tyto změny se mohou týkat designových úprav, barvy svitu LED diod, nebo také aplikace do mobilního telefonu. Tyto změny nesnižují kvalitu funkčnosti výrobku a jsou do manuálu zaváděny až na základě zpětné vazby od zákazníků.

1. Zapínání kamery

Ještě než kameru zapojíte do napájení pomocí přiloženého adaptéru, vložte micro SD paměťovou kartu o max. kapacitě 128GB (kartu dokoupíte ve všech hypermarketech v oddělení eletro). Pokud vkládáte kartu větší než 32GB ujistěte se, že je formátování v systému FAT32.



Pro vložení paměťové karty je nutné otočit čočku směrem nahoru

1. Zapojení do napájení a LAN sítě

Pro bezdrátové párování s aplikací, stačí kameru zapojit do napájení. Následně kameru resetujte podržením tlačítka pro RESET. Kamera by měla zvukově upozornit na úspěšný reset.



Pro drátové připojení propojte kameru s routerem pomocí síťového kabelu (není součástí balení) a poté zapojte kameru do napájení.



1. Stažení a instalace aplikace

Otevřete **App Store** (*pro iOS*) nebo**Google Play Store**(*pro Android*) ve Vašem mobilním telefonu. Vyhledejte "iCSee" nebo oscanujte QR kód níže pro instalaci aplikace (na webové stránce si zvolíte svůj operační systém)



ICSee

2. Instalace aplikace

Než začnete...

> Ujistěte se, že je iCSee aplikace správně nainstalována.

> Ujistěte se, že jste připojeni k připojení 2.4GHz Wi-Fi, NE 5GHz síti, ta není podporována.

1.)Spusťte aplikaci iCSee a zvolte pro registraci tapněte na "Sign Up" v levém dolním rohu. 2.) Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na "Next". Na e-mail Vám přijde verifikační kód, který vyplňte. POZOR! KÓD MŮŽE DORAZIT TAKÉ DO SPAMU ZKONTROLUJTE VŠECHNY SLOŽKY VAŠEHO E-MAILU. U POSKYTOVATELE SEZNAM.CZ CHODÍ KÓD S VÝRAZNÝM ZPOŽDĚNÍM. V následujícím kroku vyplňte uživatelské jméno, které si přejete používat pro přihlašování a 2x heslo.

11:40 😂 🕈 🕏 Log	رون چ الد الد % N	11:40 ● ♥ \$	* al al 📚 🚥	11:40 😂 🕈 5	в	* af	.ul 🔅 🎯	11:41 😂 🕈 🌩 < Verification Code	- (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
		Email		Verificati	on Code			UserName and Pass	sword
		Please input the correct email add	ress	Codes has be	en sent to:hesso	vka@gmail.cor	m	UserName	
		Next S	tep					Please input password	\otimes
				115s Try agai	n			Confirm Password	Ø
Username UserName/Ema								Comple	ste
Password Please Input	Password Ø								
Save PW	🗹 Auto Login			4	0	0			
Logi	n			1	2	3	-		
Sign Up	Forget Password			4	5	6			
Quick Lo	igin			7	8	9	$\left(\times\right)$		
🖗 f		< Mobile phone		,	0		\leftarrow		
• •	4		•			•			•

Registrovat se můžete také zrychleně pomocí facebook účtu, nebo ostatních aplikací.

Budete vyzváni k povolení přístupu k notifikacím. Pro upozornění na detekce pohybu je nutné toto povolení udělit tlačítkem SET.

To ensure that the	e application can be
pushed normally, plea	use open the application
[Notificat	ion access]
Cancel	Set



4.) Tapněte do prázdné obrazovky, nebo do pravého horního rohu na symbol "+" 5.) Tapněte na "Wi-Fi Camera" 6.) Potvrďte "Next" pokud kamera hlásí "Waiting to configuration" Pokud ne, tak jí RESETUJTE. 7.) Již se automaticky vyplní název Wifi sítě, ke které je připojen Váš mobilní telefon. Pokud chcete kameru připojit k jinému routeru, vyberte jinou síť tapnutím do okýnka. Vyplňte heslo k Vaší Wifi síti a potvrďte nastavení tlačítkem **CONFIRM**.



POZOR! APLIKACE NEPODPORUJE 5G sítě, připojujte kameru pouzek 2.4GHz síti.

7.) Tapněte na tlačítko "Next"

11:43 ⊛ 😂 🕈 → Image: Interpretent of the second sec	اله اله اله (۱۱) ش mobile phone
X	
 Please put the QRcode towar to keep a distance of 20 to 30 And hear the device prompt to If you hear the device prompt 	d the device.) orn, waiting for the scan. ake the phone. configuration successful.
Next	

8.) Na obrazovce se zobrazí QR
kód. Vezměte telefon a přibližte
QR kód k čočce kamery, aby
kamera mohla kód přečíst. cca. 20
- 30cm.



9.) Nyní je nutné zadat heslo pro přístup ke kameře. Toto heslo slouží k tomu, aby se Vám na kameru nemohl připojit nikdo zvenčí.

Set Password	ł
Set Password	
ee28df5dfad948	lee
Set New Password	Ø
Confirm New Password	Ø
*Password setting failed, long pres restore factory settings. Afterwards again, reset password.	ss reset button to s, add the device

Pozn. heslo si zapamatujte. V případě eklamace sdělte toto heslo technikovi. / opačném případě bude reklamace amítnuta. Případně kameru řádně odstraňte z aplikace a zresetujte.

10.) Pojmenujte kameru dle svého přání a potvrďte tlačítkem "Save"

11.)Vyberte první možnost, pokud chcete, aby se nahrávalo video 24/7. Druhou možnost vyberte, pokud chcete, aby se nahrávání spouštělo až při detekci pohybu. 12.) Pokud povolíte Alarm Push Switch funkci, budete již upozorněni na každý registrovaný pohyb

							0	<i>,</i> ,	,
11:44 🛞 😂 🕈 ·		ee 🔅 h. h. \$	11>	44 🛞 😂 🛛 ·) 📚 lin. In. \$	90.	11:45 🛞 😂 🍳 ·		@ @ h. h. *
<	Pick a name	e		Confi	ig Guide		(Config Guide	
			S	elect device local	record storage mod	e	Alarm Push Switch		
				Normal(Been recordir	ng)				
				Alarm (recording only	when the alarm is triggere	ed)			
Setup Living Room	Bedroom	e device Guest Room							
oludy	boornay	Comuor							
Garage	Balcony								
	Robot1	8							
				Device ha	as no SD card				
	Save			Ne>	kt Step			Done	
	۲	•			• •				•
								Ŭ	

 \sim

Message Historie detekcí pohybu s fotografiemi

Message	Správa zařízení (Device Management):	Device Management × ee28df5d****48ee
~	dojde-li k výpadku zobrazí se "Offline"	Message Historie detekcí pohybu s fotografiemi
	< Zobrazení obrazu kamery	Share Sdílení kamery s jiným uživatelem, musí mít nainstalovanøu stejnou aplikaci.
	Sdílení kamery s jiným uživatelem, musí	Alarm Aktivace/Deaktivace detekce pohybu
~ <u>(</u>) @	Nastavení detekce pohyhu	Settings Nastavení
Share Housekeeping Settings	Housekeeping Hostervern decence points d	Cloud Storage Cloudové úložiště (za poplatek)
	Settings Nastavení	Code Zobrazení QR kódu kamery pro sdílení
	_	Delete Odstranit

uložené snímky

№

Mobile S A Me

Nastavení účtu

OBRAZ KAMERY:

11:45 🛞 🙆 🍳 ·		🧠 🤅 lh. lh. 🖇						
<	kamer	a ලි						
	130,14KB/	/S 🔶						
		2021-00-14 (11.4) (21						
Ū× UHD	AUTO	×	<	Odposlech				
-28		e e	FHD	Přepínání mezi k	valitou SD. HD a	• FHD		
Auto Track		Cruise control	AUTO	Zohrazení: 4:3 ne	aho 16.9			
					, , , ,			
			~	Rychle nahravan	i nahravky pro s	dileni pres e-mail, whatsapp, messenger atd.		
(A)				Zobrazení přes co	elou obrazovku			
Playback	Long press to in	Snapshot	-ZF Auto Track	Aktivace otáčení pohybující se ob	í kamery za oso jekt sledovat a	bou. Pokud kamera detekuje pohyb bude nahrávat video.		
				Auto Track				
	2.0			Auto Track Switch		< Tapnutím na tento symbol přepnete a aktivujete		
		PIZ		Sensitivity	High >	< Citlivost detekce (low- nízká, middle - střední, high - vvsoká)		
-		•		Watch Time	5M >	< Čas sledování. Např. po 5 minutách přestane kamera objekt sledovat a otočí se zpět do výchozí pozice.		
				Set Wa	atch			
Disyback Zpětne	é přehráv	vání záznamů	© Cruise control	Kamera se bude	otáčet a monit	orovat okolí po dobu 12 sekund		
Mikro	fon pro m	nluvení, kamera m	á zabudova	aný reproduktor.				
Long press to intercom				, , ,				
Rychlá	i fotograf	īe						
S NASTAV	'ENİ:							
11:47 🛞 🙆 🕈 ·	Settinas	'08 \$ ∥h. ∥h. \$						
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
Basic Settings	Zá	ikladni nastaveni (jaz mčna boda	ryk, zrcadlov	/é zobrazení,)				
		inena nesta						
	vs		ексе ропур	u				
Storage Manage		astavení uroziste	مريمهن طفاله	n indraha záznamu	záznam audia, k	ualita obrazu		
It Advanced Setting	ince R	ozšířená nastavení	uvum. uerki	i jeunono zuznumu,	202110111 00010, K			
Network Setting		astavení WiiEi sítě (n	okud změnít	a umíctění kameny				
 Ø One kev shadir 	ng Ok	kamžité zablokování	přenosu obi	razu z kamerv				
🤛 One key shadir	's							
About	inj Inj	Informace o kameře, aktualizace firmwaru kamery, je-li k dispozici, sy nchronizace času kamery s telefonem						

12:55 🛞 🗄 😂 \cdots	18 🔅 III. III. 8	
< Basic Settings	Save	
Tone		Doprovodný zvuk
Device Name	kamera >	Změna názvu
Flip Left-Right		Zrcadlové otočení
Flip Upside-Down		Otočení vzhůru nohama
Device Language	English >	* kamera mluví různými jazyky dle Vašeho nastavení (Chinese, English, Spanish, Portuguese)
Rotation Speed	Normal >	Tuto řeč můžete zcela vypnout při kliku rvchlost otáčení po posuvník u první položky "Tope"
Pan tilt left and right		
Pan tilt up and down		Zrcadlové nahrávání vzhůru nohama
Speaker Volume	100 >	hlasitast reproduktoru kameru
Receive the message:Motio ction(kamera:ee28df5d***	on Dete *48ee)	
	•	
astavení detekce p	ohybu:	
Normal Alarm	لوں `ج` اللہ اللہ ¥	
	_	
Open		Aktivace/deaktivace detekce pohybu
Alarm Settings (Motion Detection)		
Alarm Action Snaps	shot/Take a Video 🗦	Akce kamery při detekci (fotografie, video, alarm kamery*)
Alarm Push Notice the APP when alarm triggered		Upozornění v horní liště telefonu (pokud je mobilní telefon uzamčení bude upozornění na zamykací obrazovce)
Push Settings Message Ignore		Deaktivace unozornění v horní liště
information after opening Message Notification(Sound&Vibr	ation)	
Manage sound and vibration notifications fo in your mobile device's settings. Other Settings	or new messages	li má Váš telefon i zavibrovat, zda-li chcete mít upozornění i na zamvkací obrazovce či nikoliv.
Advanced	^	
Alarm Interval	>	Jak často mají upozornění na detekci chodit
Alarm Time	>	Nastavení konkrétních časů, kdy chcete aby byla detekce pohybu aktivní.
Sensitivity	Middle >	Citlivost detekce
Contaitivity	Middle 7	

* kamera je díky reproduktoru schopna narušitele vylekat dle Vašeho nastavení. Můžete nastavit zvuk sirény, různá oznámení v angličtině jako např. Alert Area, please leave (Zabezpečená oblast, prosím odejděte) nebo můžete také nahrát svůj vlastní zvuk)

Rozšířené nastavení:

13:07 🕲 🥀 🔡 …	* all all 🔶 🚳	
< Advanced Setting	gs <u>Save</u>	
Auto Track		
Auto Track Switch		Aktivace/deaktivace automatického sledování pohyblivého objektu
Auto Track Snsitivity	High >	Citlivost (low - nízká, middle - střední, high - vysoká)
Other Settings		
H265X	H265X >	Kvalita videa (čím vyšší kvalitu nastavíte, tím větší kapacitu bude mít jeden soubor*)
		Video komprese (H264, H264+, H265X)
		* při nejvyšší kvalitě použijte paměťovou kartu o rychlosti Class 10 jinak se budou záznamy zadrhávat.

Page 5 of 6