Wifi CAM VN-XMD20

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez uvědomění prodejce. Tyto změny se mohou týkat designových úprav, které Však nesnižují kvalitu funkčnosti výrobku.

1. Zapínání kamery

Ještě než kameru zapojíte do napájení (adaptér není součástí balení, doporučujeme dokoupit adaptér na 12V s min. kapacitou 2A), vložte micro SD paměťovou kartu o max. kapacitě 128GB (kartu dokoupíte ve všech hypermarketech v oddělení eletro)

1)Odšroubujte spodní kryt s nápisem Micro SD.



 2)Vložte paměťovou kartu pozlacenými kontakty směre k čočce kamery



3)Zacvakněte kartu do slotu



Zašroubujte kryt zpět, našroubujte anténu a zapojte kameru do napájení



1. Stažení a instalace aplikace

Otevřete App Store (pro iOS) neboGoogle Play Store(pro Android) ve Vašem mobilním telefonu. Vyhledejte "iCSee" nebo oscanujte QR kód níže pro instalaci aplikace (na webové stránce si zvolíte svůj operační systém)



ICSee

2. Instalace aplikace

Než začnete...

- > Ujistěte se, že je iCSee aplikace správně nainstalována.
- > Ujistěte se, že jste připojeni k připojení 2.4GHz Wi-Fi, NE 5GHz síti, ta není podporována.

1.)Spusťte aplikaci iCSee a zvolte pro registraci tapněte na "Sign Up" v levém dolním rohu.

2.) Zadejte Uživatelské jméno (Username), heslo (Password) a potvrzení hesla (Confirm password). Do kolonky e-mail vyplňte Váš platný email a tapněte na tlačítko "Get Code" na Vámi zadaný email přijde unikátn kod, který je nutné vypnit.

3:27

3.)Nyní již v úvodní obrazovce aplikace zadejte své uživatelské jméno a heslo a potvrďte tlačítkem "Account Login"

* 🛜 🔏 99% 🛢 13:27	🖬 🔰 😽 🕯 🖌 98% 💼 13:27
Log In	< User Register
	Username 4-32 characters, numbers
	Password 8-32 digit with the combination of character ar
K-J	Confirm Password Input password again
Username podpora	E-Mail Bet Code
Password	E Mair
🗹 Remember PW	Used for reset password when you forget
Account Login	I have read and agreed to theregistration service
Local Login	
Sign Up Forget Password	
Quick Login	
1	



4.) Tapněte do prázdné obrazovky, nebo do pravého horního rohu na symbol "+"



5.) Tapněte na "Set Up my device to Wi-Fi"

N

6.) Potvrďte "next step"



7.) Do kolonky 🤝 zadejte název Vaší Wi-Fi sítě.

adejte heslo Vaší Wi-Fi sítě Potvrďte tlačítkem "Confirm"



8.) Aplikace začne kameru konfigurovat.vyčkejte několik sekund.



9.) Klikněte na obraz kamery. Budete vyzváni k zadání hesla kamery.

۵ ۲	* 🗊 🔟 969	13:28 🕯
	Set Password	
	Set Password	
	SN: 2da91559490de1aa	
д	Set New Password	
	pernewirdssword	
8	Confirm New Password	
*Passwe to restor device a	ord setting failed, long press rese e factory settings. Afterwards, ac gain, reset password.	t button Id the
	Confirm	

Pozn. heslo si zapamatujte. V případě reklamace sdělte toto heslo technikovi. V opačném případě bude reklamace zamítnuta.

10.) Pojmenujte kameru dle svého přání a potvrďte tlačítkem "Save"



11.)Kamera se zobrazí v seznamu zařízeních ve stavu "Online"

12.) Náhled kamery





Zpětné přehrávání záznamů

Mikrofon pro mluvení

- Odposlech
- Přepínání mezi kvalitou SD, HD a FHD
- Zobrazení: 1:1, Auto a nebo 4 okna pro 4 kamery
- X Rychlé vyjmutí nahrávky pro sdílení přes e-mail, whatsapp, messenger atd.
- Zobrazení přes celou obrazovku

NASTAVENÍ:

🖇 🛜 .⊿ 94% 🖬 13:30 * 🗊 🖌 94% 🖬 13:29 Tone Doprovodný zvuk Základní nastavení (jazyk, zrcadlové zobrazení,...) Basic Setting Změna názvu o Password Management Změna hesla Device Name podpora Flip Left-Right Všechna nastavení detekce pohybu Zrcadlové otočení Motion Alarm Flip Upside-Down Otočení vzhůru Storage Management Nastavení úložiště nohama Změna jazyka kamery* Device Language Chinese Advanced Setting Rozšířená nastavení Citlivost na změny Dav/Night Sensitivity 5 Network Settings Nastavení WiFi sítě (pokud změníte umístění kamery) osvětlení Informace o zařízení 100 General About Device Speaker Volume Hlasitost reproduktoru

* kamera mluví různými jazyky dle Vašeho nastavení (Chinese, English, Spanish, Portuguese) Tuto řeč můžete zcela vypnout při kliku na posuvník u první položky "Tone"

nail, whatsapp, messenger atd. Rychlá fotografie **Základní nastavení**:

Nastavení detekce pohybu:

Alarm when there is a motion Aktivace/deaktivace detekce pohybu ral 00:30 > Interval detekce pohybu (nejméně každých 30 sekund) n Snapshot,Take a Video > Snapshot,Take a Video > Akce kamery při detekci (fotografie, video, alarm kamery*) Časovač, můžete nechat detekci pohybu celý den a nebo nastavit konkrétní časy. Middle Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká) P when alarm triggered Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat igilance Inteligentní detekce		≱ 🛜 🔎 93% 🛢 13:30	
arm Aktivace/deaktivace detekce pohybu arm Interval 0:30 > Interval detekce pohybu (nejméně každých 30 sekund) arm Action Snapshot,Take a Video > Akce kamery při detekci (fotografie, video, alarm kamery*) arm Time > časovač, můžete nechat detekci pohybu celý den a nebo nastavit konkrétní časy. nsitivity Middle 4 Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká) arm Push Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat elligent Vigilance >		arm	
Narm Interval 00:30 > Interval detekce pohybu (nejméně každých 30 sekund) Narm Action Snapshot,Take a Video > Akce kamery pří detekci (fotografie, video, alarm kamery*) Narm Time > Časovač, můžete nechat detekci pohybu celý den a nebo nastavit konkrétní časy. Sensitivity Middle d Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká) Narm Push Notice the APP when alarm triggered Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat Intelligent Vigilance	\larm rigger alarm when there is a	a motion	Aktivace/deaktivace detekce pohybu
Jarm Action Snapshot,Take a Video > Jarm Time > Casovač, můžete nechat detekci pohybu celý den a nebo nastavit konkrétní časy. ensitivity Middle Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká) Jarm Push otice the APP when alarm triggered Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat telligent Vigilance >	larm Interval	00:30 >	Interval detekce pohybu (nejméně každých 30 sekund)
Alarm Time Časovač, můžete nechat detekci pohybu celý den a nebo nastavit konkrétní časy. Sensitivity Middle Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká) Alarm Push Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat Intelligent Vigilance Intelligentní detekce	Alarm Action	Snapshot,Take a Video \geq	Akce kamery při detekci (fotografie, video, alarm kamery*)
Sensitivity Middle Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká) Alarm Push Notice the APP when alarm triggered Image: Strain	Alarm Time	>	Časovač, můžete nechat detekci pohybu celý den a nebo nastavit konkrétní časy.
Alarm Push Notice the APP when alarm triggered Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat Intelligent Vigilance Intelligentní detekce	Sensitivity	Middle	Citlivost detekce: High (vysoká), Middle (střední), Low (nízká)
Intelligent Vigilance Intelligentní detekce	Alarm Push Notice the APP when alarm t	triggered	Notifikace do mobilního telefonu, mohou být vypnuté přičemž záznam se bude nahrávat
	Intelligent Vigilance	>	Inteligentní detekce

* kamera je díky reproduktoru schopna narušitele vylekat dle Vašeho nastavení. Můžete nastavit zvuk sirény, různá oznámení v angličtině jako např. Alert Area, please leave (Zabezpečená oblast, prosím odejděte) nebo můžete také nahrát svůj vlastní zvuk)

Inteligentní detekce:

-	¥ (͡≩ , _ 9	3% 🗎 13:30	
<	Intelligent Vigilance		
Human	oid Detection		Kamera bude schopna rozlišovat zvířata od lidí
Show T	races		Při pohybu osoby bude na každé fotce i záznamu tato osoba v rámečku
Perime	ter Alert		Pokud je tato funkce aktivní jsou k dispozici další nastavení níže
Cordon			Hranice, zde můžete v obrazu nastavit hranici, kterou, když někdo překročí, tak tím spustí detekci
Alert A	ea		Hranice může mít jeden směr či obousměrnou detekci.

Alert Area je alternativa funkce Cordon, zde nastavíte oblast ve tvaru čtverce, trojúhelníku, atd. která má být snímána.





APPLICATION SCENARIOS

Takto se nastaví hranice, přímku lze otáčet, zvětšovat a zmenšovat.



Rozšířené nastavení:

	* ()::	18% 📕 16:14
<	Advanced Settir	ng <u>Save</u>
Record Se	ttings	
Record		
Pack Dura	tion 🔿	5M
Audio Audio will not	be recorded when turn it of	ff (
Other Sett	ings	
Record Qu	ality	Normal
H265X		H265X