

Špionážní brýle CAM-TB642

Uživatelský manuál



Technické parametry:

- Velikost: 150*140*40 mm (složené)
- Váha: 35g
- Rychlost zápis/čtení: 1.5Mbps – 60Mbps
- USB: 2.0
- Napájení: 280mAh Li-polymerová baterie
- Výdrž: 1 – 2 hodiny
- Adaptér: 5V DC/500mAh
- Spotřeba: 0.8W
- Paměť: slot na MicroSD kartu max. 32GB (není součástí balení)
- Rozlišení: 1920*1080 a 1280*720
- Video formát: AVI
- Audio: stereo
- Čočka: 5Mpx CMOS
- Snímkovací frekvence: 30fps
- Provozní teplota: 0°C – 60°C

- Skladovací teplota: -20°C – 80°C
- Kompatibilita: WinXP, Win2000, Windows Vista, Win7

Ovládání: Dříve než začnete kameru používat vložte paměťovou kartu. Doporučujeme kartu do max. kapacity 32GB rychlosti class10 (zakoupíte v jakémkoliv elektr.)

Nastavení času: Připojte zařízení do počítače pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Počítač rozpozná nové zařízení jako Úložný disk. Otevřete složku USB disku a pravým tlačítkem zvolte Nový -> textový dokument, ujistěte se, že tento soubor nevytváříte ve složce VIDEO. Soubor pojmenujte time.txt a otevřete jej. Napište údaje dle následujícího vzoru: RR-MM-DD HH-MM-SS Y/N konkrétní příklad: 2020-06-06 23:59:59 Y
Y - znamená YES/ANO - vodoznak bude na záznamech viditelný
N - pokud nechcete, aby byl vodoznak s datem a časem zobrazen
Soubor uložte a ukončete.

Zapínání/vypínání: Pro zapnutí zařízení stiskněte funkční tlačítko (viz. Obrázek) po dobu 3 sekund. Rozsvítí se modrá LED dioda. Nyní je zařízení v pohotovostním režimu a čeká na další pokyn. Pro vypnutí v pohotovostním režimu podržte tlačítko po dobu 3 sekund. Červená LED dioda 3x zabliká a zhasne.

Nahrávání videa: V pohotovostním režimu stiskněte funkční tlačítko po dobu cca. 2 sekund. Modrá LED dioda 3x zabliká a zhasne. Pro ukončení video záznamu stiskněte krátce funkční tlačítko. Modrá LED dioda se rozsvítí, zařízení je v pohotovostním režimu. Systém ukládá video soubory po 10 minutách (dle aktuální dodávky) kontinuálně.

Pořizování fotografií: Jakmile je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává) stiskněte krátce funkční tlačítko k pořizení jedné fotografie. Modrá LED dioda jedenkrát blikne.

Automatické vypínání: Pokud je zařízení v pohotovostním režimu (nenahrává ani nepořizuje fotografie) samo se automaticky vypne po 10 sekundách.

- Pokud je baterie vybitá, třikrát blikne střídavě modrá a červená dioda a zařízení se vypne.
- Pokud není vložena paměťová karta, nebo není kompatibilní. 4x střídavě bliká modrá a červená LED dioda a zařízení se vypne.

Připojování k počítači: Když je zařízení vypnuté, připojte k PC/NTB pomocí USB kabelu přiloženého v balení. Počítač rozpozná zařízení, jako nový vyměnitelný disk. Ve složce VIDEO naleznete nahrávky, které můžete kopírovat/vyjmut/mazat a následně vložit do počítače. Pokud kameru připojíte s vyjmutou paměťovou kartou, lze ji používat jako webovou kameru pro videohovory (skype, zoom, facebook, atd.)

Nabíjení: při prvním použití nabijte zařízení alespoň po dobu 4 – 5 hodin. Nepřekračujte dobu 12 hodin, může dojít k poškození zařízení. Každé další nabíjení by mělo trvat cca. 3 hodiny. Při nabíjení svítí/bliká červená LED dioda, jakmile je zařízení nabito na 90% rozsvítí se modrá LED dioda (poté nechte zařízení nabíjet ještě 90 minut pro 100% nabití). K nabíjení můžete využít PC a nebo AC adaptér, který není součástí balení.

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku (způsob ovládání, barva výrobku, rozmístění ovládacích prvků nebo barva LED indikačních diod). Tyto změny nemá povinnost nahlašovat a proto jsou do manuálů zaváděny až na základě zpětné vazby koncových zákazníků.