

Bateriová barelová pumpa 4W-USB AG187A



Uživatelský návod

1. Informace o výrobku

Elektrická pumpa na vodu. Umožňuje nalévat vodu z velkých a nepraktických lahví s velkou kapacitou do kompaktnějších lahví nebo nádob. Nevyžaduje napájení ze sítě (vestavěná baterie se nabíjí pomocí běžného USB portu). Kompaktní rozměry usnadňují přizpůsobení dávkovače hrdlu láhve. Ocelová trubka usnadňuje nalévání vody do sklenic. Dlouhá sací trubka a vysoký výkon urychlují čerpání.

Vlastnosti a specifikace:

- Elektrická vodní pumpa – umožňuje nalévání vody z velkých lahví do malých nádob.
- Kompaktní rozměry usnadňují přizpůsobení dávkovače výstupu láhve.
- Dlouhá ocelová trubka dávkovače usnadňuje nalévání vody do sklenic.
- Pohodlné ovládání – tlačítko zapnutí/vypnutí na horní straně.
- Vysoký výkon – 20 litrů vody za 5 minut.
- Materiál: nerezová ocel + plast
- Napájení: vestavěná baterie + USB 5V
- Moc: 5W
- Délka (ocelová trubka): 55 cm
- Délka (sací trubice): 60 cm
- Výška: 13 cm
- Průměr: 7 cm
- **Barva: bílá a černá**

2. Instalace a obsluha

- Nasadíte sací trubici do otvoru na spodní straně zařízení.
- Umístěte celek na hrdlo láhve s vodou.
- Postavte hrnek nebo jinou nádobu pod výstpek ocelové trubky na přední straně.
- Stiskněte tlačítko I/O na horní straně zařízení, abyste mohli začít čerpání vody. Stiskněte znovu tlačítko I/O, aby se čerpání vody zastavilo.
- **POZNÁMKA:** Zařízení má vestavěnou baterii. Chcete-li pumpu nabít, připojte kabel microUSB k zařízení a druhý konec (USB typu A) k USB portu počítače / powerbanky / nabíječky.
- Nízký stav nabití akumulátoru je signalizován svícením červené diody vedle spínače I/O.

3. Poznámky a bezpečnostní opatření

- Skladujte zařízení mimo dosah vlhkosti, na suchém a čistém místě.
- Neponořujte pumpičku do vody, k tomu slouží sací trubice.
- Čistěte zařízení suchým, jemným hadříkem.
- Nevystavujte zařízení extrémně nízkým a vysokým teplotám.

Informace dle uživatelských podmínek o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (dotyčící se domácností)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

