

Bluetooth reproduktor Music black

Uživatelský manuál

Malý Bluetooth reproduktor s funkcí mp3 přehrávače a FM přijímačem pro přehrávání rádiových stanic.



SPECIFIKACE:

Napětí	DC5V
Výstupní výkon	3W(1KHz,THD10%)
Frekvenční odezva	200Hz - 20KHZ
S/N poměr	≥85dB
Impedance:	4 OHM(Ω)
Li-ion Výstup:	3.7V~4.2V+0.05V
Li-ion Vstup:	5V
Kapacita Lithium-ion baterie	1200mAh
Rozměry	60x50 mm

Poznámka: Technické specifikace, jako je výkon, kapacita baterie se můžou lišit dle aktuální dodávky. Výrobce si vyhrazuje právo provádět na výrobku úpravy zlepšující jeho kvalitu, tyto změny nejsou důvodem k reklamaci, pouze oceníme zpětnou vazbu, abychom mohli změny zakomponovat do manuálu. Pokud jsou tlačítka a vstupy/výstupy uspořádány jinak než je na obrázcích, nejedná se o chybu. Hlavním účelem tohoto manuálu je seznámit uživatele s výrobkem, aby jej mohl používat.

POPIS TLAČÍTEK

- 1, - Dlouhým stiskem tlačítka snížíte hlasitost/krátkým stiskem přepnete na předchozí skladbu
- 2, - Krátkým stiskem přehrajete/pauznete skladbu nebo přijmete/odmítnete příchozí hovor
- 3, - Dlouhým stiskem zvýšíte hlasitost/krátkým stiskem přejdete na další skladbu
- 4 - Dlouhým stiskem zapnete/vypnete reproduktor (**čtěte poznámku níže**).
- 5 - krátkými opakovanými stisky přepínáte režimy bluetooth/rádio/USB/microSD
- 6, - V režimu rádio krátkým stiskem spustíte vyhledávání dostupných stanic

V některých dodávkách má reproduktor postranní tlačítko (přepínač) ON/OFF kde ON znamená ZAPNOUT a OFF znamená VYPNOUT.

Bluetooth režim

Stiskněte dlouze tlačítko pro zapnutí reproduktoru. Automaticky bude spuštěn režim bluetooth. V mobilním telefonu, tabletu, počítači, atd. přejděte do nastavení Bluetooth a najdete zařízení pod názvem "BT Speaker" nebo "YST-889" (Dle aktuální dodávky). Připojte se k zařízení a můžete přehrávat hudbu ze svého mobilního telefonu, tabletu, počítače, atd.

Režim AUX







Pokud chcete přehrát hudbu ze zařízení, které má AUX výstup, můžete pomocí kabelu 3,5mm propojit toto zařízení s reproduktorem. Po připojení tohoto zařízení stiskněte krátce tlačítko opakovaně dokud neuslyšíte hudbu z propojeného zařízení.

FM režim





V některých dodávkách je zapotřebí připojit do reproduktoru AUX kabel, který posléze slouží jako anténa pro příjem FM signálu u některých modelů je to kabel USB kabel, který se zapojí do vstupu pro nabíjení některé modely mají anténu již integrovanou



Podržte tlačítko  pro zapnutí reproduktoru. Krátce stiskněte totéž tlačítko pro přepnutí do FM režimu. Poté můžete krátkým stiskem  vyhledávat dostupné radiové stanice. Jakmile je vyhledávání hotové přepínáte nalezené stanice tlačítky  -  +

Pokud tato tlačítka podržíte déle snížíte/zvýšíte hlasitost reproduktoru.

Popis vstupů

- 1  micro USB port pro nabíjení reproduktoru (může sloužit i jako anténa při zapojení kabelu)
- 2  AUX vstup pro 3,5mm kabel (u některých dodávek zapojení 3,5mm kabelu slouží jako anténa)
- 3  Slot pro micro SD paměťové karty
- 4  USB port pro zapojení USB paměťového média