

CAM lahev OC-86

Uživatelský návod

Základní popis:



Dříve než paměťovou kartu vložíte do zařízení naformátujte jí ve Vašem počítači. Přesto že je nově koupená.

Zapínání:

Stiskněte tlačítko ZAP/VYP po dobu 2 sekund rozsvítí se modrá indikační dioda. Pokud v kameře není vložena paměťová karta nebo je plná, modrá dioda dvakrát blikne a poté se kamera vypne.

Záznam videa:

Zapněte kameru a poté krátce stiskněte tlačítko ZAP/VYP dioda třikrát za sebou blikne a kamera začne nahrávat. Opětovným krátkým stiskem záznam vypnete. Kamera vydrží zaznamenat až 180 minut na plné nabití.

Detekce pohybu:


Zapněte kameru a krátce dvakrát za sebou stiskněte tlačítko ZAP/VYP indikační dioda 5 krát blikne a začne pořizovat záznam.

Vypínání:


Kameru vypnete podržením tlačítka ZAP/VYP po dobu 2 sekund.

Propojení s počítačem - nastavení data a času:

Vypněte kameru a zapojte jí pomocí přiloženého USB kabelu do počítače. Zobrazí se Vám složka jako vyměnitelný disk, zde uvidíte uložené video soubory a také textový dokument s názvem TIME.TXT. Pokud tam tento soubor není, pravým tlačítkem myši vyvolejte nabídku a zvolte Nový soubor a potvrďte Textový dokument.



Otevřete tento dokument a objeví se Vám datum a čas viz. Obrázek, přepište hodnoty na aktuální.



Pokud vytvoříte nový, vyplňte datum a čas ve formátu jako na obrázku.

Nabíjení:

Pokud je kamera vybitá, uloží automaticky záznam a vypne se. Nabíjejte pomocí USB kabelu, který je součástí balení. Použít můžete jakýkoliv USB adaptér s min. 1A. LED dioda pomalu bliká při nabíjení, jakmile se rozsvítí konstantně, znamená to, že je plně nabita. Nabíjení trvá cca. 2 hodiny.

Použití:

Lahev může být naplněna horkou (max. 60°C) i studenou vodou. Kameru vložte, do vytvořené výdutě v lahvi, tlačítko směřuje do levého horního rohu (viz. Obrázek) Kamera není ve výdutí na pevně, k upevnění slouží etiketa. Poté použijte etiketu přiloženou v balení a nalepte otvorem ke kameře. Etiketa má lepidlo pouze po hranách, proto jí můžete kdykoliv vysunout směrem nahoru a kameru pohodlně kdykoliv vyjmout.



Technické:

| | |
|-----------------|---|
| Funkce | Nahrávání videa se zvukem, detekce pohybu |
| Rozlišení videa | 1920x1080P (30fps) |
| Formát videa | AVI |
| Úhel pohledu | 65° |
| Paměť | Podpora microSD karty až 32Gb (karta není součástí) |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Napájení | Vnitřní dobíjecí baterie 550mAh |
| Doba provozu na baterii | Cca 125min |
| Doba nabíjení | 2hod |
| Dobíjecí napětí | 5VDC |
| Zobrazení času v záznamech | Ano |
| Přepisování starých záznamů | Výrobce neuvádí |
| Barva | Modrá |
| Hmotnost | 60g |
| Rozměry | 160x65mm |