

CAM zapalovač WL06

Uživatelský návod



Nabíjení:

Před prvním použitím doporučujeme zařízení řádně nabít. Nabíjení by mělo trvat 2-3 hodiny. První nabití doporučujeme delší dobu, aby se integrovaná baterie správně naformovala. Na jedno nabití vydrží kamera nahrávat až 70 minut. Nabíjet můžete zapojením do USB slotu v počítači, nebo můžete zařízení zapojit do jakéhokoliv síťového USB adaptéru (od mobilního telefonu, nebo si můžete zakoupit USB adaptér s doporučeným min. 1A výstupem).

LED diody jsou umístěné v místech USB portu. Pokud se v něm nenachází žádná paměťová karta, zapalovač se automaticky sám vypíná.

Podpora micro SD paměťových karet:

Zařízení podporuje až 32GB paměťové karty (karta není součástí. Doporučujeme paměťové karty class 10, dnes zakoupíte v jakémkoliv obchodě s elektrem). Kartu vložte viz. obrázek výše. Karta je správně vložena, pokud uslyšíte cvaknutí.

Zapínání:

Podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 2 sekund, zařízení jedenkrát zavibruje, rozsvítí se červená LED dioda (pohotovostní režim). Pokud není provedena žádná operace, zařízení se po 2 minutách automaticky vypne.

Nahrávání:

V pohotovostním režimu stisknete krátce tlačítko ZAP/VYP, zařízení krátce zavibruje, modrá a červená LED 1x bliknou a zhasnou se. Nyní je pořizován video záznam. Nahrávání ukončíte opětovným stiskem tlačítka ZAP/VYP. Každá video nahrávka je ukládána po 5ti minutách. Pokud dojde k zaplnění paměťové karty, budou nejstarší nahrávky nahrazovány těmi novými.

Vypínání:

V pohotovostním režimu podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu 2 sekund. Zařízení 1x dlouze zavibruje, červená LED zabliká a zhasne.

Noční režim:

Nachází-li se zařízení v horších světelných podmínkách, je automaticky spuštěn noční režim s dosahem až 3 m

Vyměnitelný disk:

Musí být vložena paměťová karta. Jakmile zapojíte zařízení do počítače otevře se Vám automaticky složka vyměnitelného disku.

Název	Datum změny	Typ	Velikost
TIME.TXT	31.12.1999 23:39	Soubor TXT	1 kB
VIDEO	31.12.1999 23:39	Složka souborů	

Otevřením souboru TIME.TXT můžete editovat vodotisk s datem a časem na nahrávkách.

TIME.TXT – Poznámkový blok

Soubor Úpravy Formát Zobrazení Nápověda

2017-06-12, 23:59:59 Y

Přepište údaje na správné. **Y** = ano (na nahrávkách bude zobrazeno datum a čas pořízení) **N** = ne (nahrávky budou bez data a času)