

**OR-GB-436**

**Bezdrátové dálkové ovládání osvětlení (CZ)  
Návod k obsluze a instalaci**

**DŮLEŽITÉ!**

Před použitím zařízení si přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Vlastní opravy nebo úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobce neodpovídá za škody, které mohou vzniknout v důsledku nesprávné instalace nebo provozu zařízení. Vzhledem k tomu, že technické údaje podléhají průběžným změnám, vyhrazuje si výrobce právo provádět změny vlastností výrobku a zavádět jiná konstrukční řešení, která nezhorsí parametry a užité hodnoty výrobku.

Nejnovější verzi příručky si můžete stáhnout na adrese [www.orno.pl](http://www.orno.pl). Veškerá práva na překlad/interpretaci a autorská práva k této příručce jsou vyhrazena.

1. Zařízení nepoužívejte nesprávně.
2. Všechny operace provádějte při odpojeném napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem a možného poškození přístroje!
3. Zařízení neponořujte do vody ani jiných tekutin.
4. Pokud je kryt poškozen, přístroj nepoužívejte.
5. Přístroj neotevírejte a neprovádějte opravy sami.
6. Zařízení je určeno pro použití v interiéru.
7. Zařízení je vhodné pro použití pouze v suchém prostředí.
8. Výrobek je určen pro použití v rámci maximálních hodnot zatížení.



Každá domácnost je uživatelem elektrických a elektronických zařízení, a proto je potenciálním původcem odpadu, který je nebezpečný pro člověka a životní prostředí kvůli přítomnosti nebezpečných látek, směsí a součástí v zařízeních. Na druhou stranu je odpadní zařízení cenným materiálem, ze kterého můžeme získat suroviny, jako je měď, cín, sklo, železo a další. Symbol přeškrtnuté popelnice umístěný na zařízení, jeho obalu nebo v průvodních dokumentech znamená, že výrobek nesmí být likvidován společně s jiným odpadem. Označení rovněž znamená, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005. Uživatel je povinen odevzdat použité zařízení na určeném sběrném místě k řádnému zpracování. Informace o dostupném systému sběru elektroodpadu naleznete na informačním pultu obchodu a na obecním úřadě. Správné nakládání s použitým zařízením zabraňuje negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví!

04/2019

**Prohlášení o shodě**

Společnost Orno-Logistic Sp. z o.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení: OR-GB-436 Bezdrátový dálkově ovládaný stmívač je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: [www.orno.pl](http://www.orno.pl).

**INSTALACE**

- 1) Ujistěte se, že výkon světla nepřekračuje zatížení tohoto výrobku.
- 2) Vložte do dálkového ovládání 1 baterie A27 (nejsou součástí dodávky).
- 3) Připojte vodiče osvětlení k přijímači podle schématu zapojení (obr. 1).

**L - vstupní fáze (napájení) L2 -  
výstupní fáze (přijímač)**




schéma 1připojení

**UCEL VYROBKU**

Skleněný stmívač pro ruční nebo bezdrátové dálkové ovládání, určený k montáži do standardní 60mm fi elektrické krabice, stejně jako běžný nástěnný vypínač. Podsvícení dotykového panelu je dokonale viditelné i ve tmě. Instalace je stejná jako u běžného vypínače světla, takže ochranný vodič není nutný. Díky rádiové komunikaci funguje zařízení v otevřeném prostoru až do vzdálenosti 30 m. Pracuje na frekvenci 433MHz. Zařízení funguje pouze s žárovkovým osvětlením. Montáž a připojení je nutné provádět při vypnutém napájecím napětí. Připojení pod napětím způsobí poškození spínače.

**VLASTNOSTI**




- 1) Rádiová komunikace na frekvenci 433 MHz
- 2) Pracovní rozsah je 30m, venkovní prostředí
- 3) Čtyřtlačítkový dálkový ovladač umožňuje libovolně přiřazovat funkce vybraným tlačítkům na stmívači.
- 4) Podsvícená hmatová tlačítka na panelu stmívače.
- 5) Inovativní design křišťálového skla
- 6) Instalace do standardní 60mm fi inslační krabice

#### TECHNICKÉ SPECIFIKACE

<b>Napájení:</b>	AC110-240V, 50/60Hz, dálkové ovládání (vysílač): 1xA27 (baterie nejsou součástí dodávky)
<b>Spotřeba energie:</b>	0,02W
<b>Frekvence</b>	433MHz
<b>Zatížení:</b>	min. 3W, max. 300W
<b>Rozměry:</b>	86 x x 86mm37
<b>Provozní teplota:</b>	-20C <sup>o</sup> - +70C
<b>Čistá hmotnost:</b>	0,19 kg

**Zařízení není kompatibilní s LED žárovkami!**


#### Montáž

 <p>Przekręc aby zdjąć</p> <p>obr. 2</p>	 <p>71mm 76mm 56mm</p> <p>obr. 3</p>	 <p>zablokuj</p> <p>obr. 4</p>
<p>Vypněte napájení. Vložte plochý šroubovák do spodní části krytu a otočte tak, aby víko vyskočilo. Vyjměte skleněnou desku.</p>	<p>Po správném připojení k elektrickému systému umístěte spínač do montážní krabice a přišroubujte jej pomocí upevňovacích šroubů.</p>	<p>Nasadte skleněnou desku na spínač a přitlačte ji. Zapněte napájení. Po zapnutí Vyčkejte 2 minuty, dokud jednotka nezíská plný výkon.</p>

#### Elektrické rozvody

Pevně zasuňte vodiče do svorek a utáhněte šrouby svorek tak, aby byly vodiče pevně uchyceny. Ze svorek by neměly vyčnívat žádné holé vodiče. Ujistěte se, že jsou správné vodiče připojeny ke správným svorkám; nesprávné zapojení může stmívač poškodit.

#### Programování dálkového ovladače

 <p>obr. 5</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zapněte napájení</li> <li>2. Dotkněte se tlačítka na stmívači a podržte jej, dokud podsvícení jednou nezablíká a nezhasne, poté stiskněte tlačítko (A) na dálkovém ovladači.</li> <li>3. Chcete-li tlačítko naprogramovat pro stmívání, dotkněte se tlačítka na stmívači a podržte jej, dokud podsvícení dvakrát neblíkne a nezhasne, a poté stiskněte tlačítko (B) na dálkovém ovladači.</li> <li>4. Chcete-li tlačítko naprogramovat pro zesvětlení, dotkněte se tlačítka na stmívači a podržte jej, dokud podsvícení 3x neblíkne a nezhasne, poté stiskněte tlačítko (C) na dálkovém ovladači.</li> </ol> <p>Na dálkovém ovladači lze tlačítkům A, B, C, D přiřadit libovolné tlačítko na stmívači.</p>
---	--

#### Zjišťování a odstraňování závad

1. Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen; nesprávný způsob připojení může způsobit zkrat, který způsobí nefunkčnost spínače.
2. Pokud lampa bliká, připojte mezi svorky L a N držáku lampy kondenzátor.