

GPS G01 Personal a GPS H02 tracker Uživatelský manuál

UPOZORNĚNÍ! Výrobce si v rámci zkvalitňování výrobků vyhradil právo neinformovat o změnách na výrobku, jako jsou barvy LED diod, jejich chování a nové modifikace nastavení zařízení. Z těchto důvodů není nutné zařízení ihned reklamovat, pokud se jedná o jiné chování lokátoru, než je uvedeno v manuálu, pouze nás prosím informujte a my změnu zaevidujeme, případně doplníme manuál. Manuál k aplikaci lze udělat pouze na vyžádání pro aktuální formu, dle zákona nejsme povinni tento manuál poskytovat, jelikož se jedná pouze o nástroj třetích stran, jehož forma se pravidelně mění.



dstechnik.cz, s.r.o., Litvínovice, Pod Stromovkou 209 - obchodní a průmyslová zóna (za Mercedesem) Č. Budějovice 370 01

Tel: +420 387 203 656 +420 381 302 260

Mobil: +420 777 338 228 +420 777 633 070

Fax: + 420 387 203 659

E-mail: podpora@dstechnik.cz, tichy@dstechnik.cz

1. Vkládání nanoSIM karty



Před prvním použitím vložte SIM kartu do Vašeho mobilního telefonu. Smažte PIN kód a veškeré kontakty (i na nové! operátor na nových SIM kartách nechává kontakty na servisní službu, sanitku, PČR, atd.). Zařízení podporuje pouze 2G síť, v případě použití SIM karet s 3G/4G si lokátor pro sebe 2G síť vyhradí. Pokud nedodržíte tyto pokyny, nebude lokátor fungovat správně.

2. Tlačítko a LED indikace

Před prvním použitím zařízení nabijte, během nabíjení modrá LED dioda bliká a po úplném nabití zůstane svítit.

ZAPÍNÁNÍ: Dlouhým stiskem tlačítka (cca. 5 sekund) lokátor **zapnete**

VYPÍNÁNÍ: Dlouhým stiskem déle než 6s indikační dioda přestane svítit a zařízení se **vypne**

SOS ZPRÁVA: stiskněte tlačítko po dobu 4s (po celou dobu stisku svítí modrá dioda) indikační dioda se zhasne a zařízení odešle SOS upozornění nastavenému centrálnímu číslu.

3. Použití

Výchozí heslo je 123456, pomocí telefonu pošlete SMS níže pro sledování (dodržujte mezery). Každý příkaz obdrží odpověď "OK". Zkontrolujte Vaši APN na webové stránce <http://bigfun.tripod.co.uk/>

Funkce	SMS příkaz
Nastavení APN (důležité pro správnou komunikaci přes SMS)	apn123456 Apn Apnjméno Apnheslo Příklad pro T-mobile : apn123456 internet.t-mobile.cz Příklad pro Vodafone a O2 : apn123456 internet
<i>NASTAVENÍ APN A IP PORTU PROVÁDĚJTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE ZAŘÍZENÍ NENÍ ONLINE NA MAPĚ V APLIKACI. APN SLOUŽÍ TAKÉ PRO SPRÁVNOU KOMUNIKACI SE ZAŘÍZENÍM PŘES SMS</i>	
Nastavení IP Portu	Formát adminip123456 IPport Příklad adminip123456 121.201.110.9 7018
Výchozí GPS režim	wkmd123456 2
LBS režim (určuje polohu pouze pomocí LBS signálu (není přesná) pomáhá však přibližně určit polohu v místech, kde se nenachází GPS signál)	wkmd123456 1
GPS 10s režim	wkmd123456 0
<i>POKUD VÁM NA VAŠE SMS PŘÍKAZY NECHODÍ ODPOVĚDI, NASTAVTE NEJPRVE CENTRÁLNÍ ČÍSLO (NÍŽE) ---- TOTO SE MŮŽE LIŠIT DLE AKTUÁLNÍ DODÁVKY.</i>	

Další nastavení (nejsou povinná)

Kontrola stavu zařízení	Formát	check123456	
Formát odpovědi: CHECK,Imei:xxxxxxxxx,Apn:internet,IP:www.gps228.com,8989, cnum:xxxxxxxxx,GSP:100,itv:600,TZ:480,speed:0,0,WL:0,0,0,Vol:60,GPS:1		<p>Vysvětlivky: Imei = výrobní číslo zařízení Apn = aktuálně nastavená APN (výchozí je CMNET tuto síť je nutné nastavit na operátora používané SIM karty) IP = IP adresa serveru, na který lokátor aktuálně posílá svoji polohu. ITV = interval ve kterém lokátor posílá svoji polohu do aplikace (čím vyšší interval tím nižší spotřeba na baterii, ovšem tím méně přesná je lokalizace) Vol = úroveň nabití baterie GPS = dostupný GPS signál (1=dostupný, -1 = nedostupný)</p>	
Nastavení centrálního čísla (Pokud s Vámi zařízení nekomunikuje, nastavte centrální číslo)	Formát	centernum123456	telefonní číslo
Zrušení centrálního čísla	Formát	centernum123456	
Nastavení alarmu při nízkém stavu baterie	Formát	lowbat123456	1
Zrušení alarmu	Formát	lowbat123456	0
Odposlech	Formát	monitor123456	V tomto režimu, když na zařízení zavoláte, můžete odposlouchávat okolí
Obnova režimu sledování polohy	Formát	tracker123456	V tomto režimu, když na zařízení zavoláte, je Vám odeslána poloha přes google mapy (je třeba nechat hovor vyzvánět, dokud se hovor sám neukončí)
Inicializace	Formát	begin123456	Obnova všech nastavení jako je APN, IP adresa, ITV, atd.
Nastavení časového pásma	Formát	timezone123456 (timezone*60)	
	Příklad	GMT-6, SMS ve tvaru "timezone123456 -360".	
Změna hesla	Formát	password123456	nové heslo
SOS alarm	Dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3-5s, zařízení pošle automaticky SOS upozornění na centrální číslo.		
Nastavení intervalu pro zasílání polohy do aplikace	Formát	ITV123456	10 Interval lze nastavit na min.10 max. 666 (hodnoty znamenají sekundy)

Čím častěji lokátor svoji polohu posílá do aplikace, tím menší je výdrž na baterii, proto tento interval nastavujte pouze když chcete nutně zařízení vyhledat. Pokud chcete aby vydrželo nabitě max. možnou dobu nastavte tento interval na hodnotu 255. Bude se Vám v aplikaci zobrazovat pouze přibližná poloha. Přesnou polohu můžete zjistit také zavoláním na zařízení v režimu tracker123456

4. GPS sledovací systém www.gps2828.com nebo www.cantrackportal.com

Obě platformy jsou totožné, cantrackportal.com má již továrně nastavenou angličtinu.

Název aplikace do mobilního telefonu je "secumorePlus". Manuály jsou k dispozici zvlášť ke stažení u každého lokátoru s podporou těchto platforem.