

POUŽÍVÁNÍ STRÁNKY GPSTRACKERXY.COM

TrackerHome do vyhledávače zadejte: gpstrackerxy.com

SERVER 1 IP: 202.104.150.75 PORT: 9000

SERVER 2 IP: 202.104.149.227 PORT: 9000

SERVER 3 IP: 104.250.138.146 PORT: 9000

SERVER 4 IP: 67.229.77.202 PORT: 9000

Please input IMEI to verify. Search

For IOS Search "TrackerHome" in App Store.

For Android, pls click "download" or scan the QR code to download the APK file to android phone to install it.

Pomocí tohoto QR kódu můžete stáhnout aplikaci do mobilního telefonu

Download GPS Tracker for Windows PC >>>

Recommended Resolution 1280 X 800 Pixel Internet Explorer 9.0 粤ICP备09083477号

Na stránce gpstrackerxy.com klikněte na SERVER 3

TrackerHome V3.0

SERVER 3 IP: 104.250.138.146 PORT: 9000

User ID

Password

Remember my user ID and password Login Register

- Do kolonky „User ID“ zadejte Vaše **přihlašovací jméno**: Petr
- Do kolonky „Password“ zadejte **heslo**: lokator123456
- Zaškrtněte „Remember my user ID and password“ – díky tomu budou Vaše přihlašovací údaje zapamatované a nemusíte je při každé návštěvě opakovaně zadávat.
- Klikněte na „Login“

TrackerHome

Terminal List Terminal Control Route Repeat Manual Track Reports System Settings Switch Map Notice Quit System

Terminal List Terminal Name

(Online: 0 Offline: 1)

Lokator

Zobrazí se Vám stránka s Vaším lokátorem. V levém pruhu zaškrtněte políčko lokator, tím zobrazíte jeho aktuální, nebo poslední známou polohu.

The screenshot shows the TrackerHome web interface. At the top, there is a navigation bar with several menu items: Terminal List, Terminal Control (selected), Route Repeat, Manual Track, Reports, System Settings, Switch Map, Notice, and Quit System. Below the navigation bar, the 'Terminal Control' menu is expanded, showing a list of options: Terminal Time, Track, Over Speed Alarm, Move Alarm, Vibration Alarm, Stop Alarm, Engine Control, ARM, DisARM, Save GPRS Mode, Geo-fence, Request Photo, and Upload Data. The main content area displays 'e Lokator [IMEI: 864894030147384 Model: Track] Expiry Date: 2029-10-18'. On the left side, there is a sidebar with a home icon and the text '(Online:0)'. Below this, there is a yellow button with a checkmark and the text 'Lc'.

- **Časové pásmo (Terminal Time):** zde můžete nastavit aktuální časové pásmo. Díky tomuto nastavení budou časy přesnější, obzvláště při sledování již absolvovaných tras (viz. Historie tras).
- **Sledovat (Track) – podnabídka:**
 - **By Time:** po časových úsecích (od 10 sekund do 24 hodin)
 - **By Distance:** po vzdálenostech (od 50m do 10km)
 - **Single track:** něco jako, ukaž okamžitě
- **Alarm při překročení rychlosti (Over Speed Alarm):** Jakmile nastavíte např. 100km/h bude lokátor posílat SMS varování při překročení této rychlosti.
- **Alarm při pohybu (Move alarm):** pokud např. vozidlo ujede 1km odešle lokátor SMS upozornění na překročení této vzdálenosti.
- **Alarm při vibracích (Vibration alarm):** při jakékoliv vibraci odešle lokátor SMS upozornění.
- **Stop Alarm** – při zastavení vozidla odešle lokátor SMS upozornění
- **Engine control** (vztahuje se pouze na lokátory připojené kabeláží k vozidlu)
- **ARM** – Aktivace nastavených alarmů
- **DisARM** – Deaktivace nastavených alarmů
- **Save GPRS mode** – pokud chcete, aby lokátor nezasílal informace o poloze na tyto stránky, zde můžete toto zasílání vypnout (Close) nebo zapnout (Open)
- **Geo-Fence** – tzv. geo-plot. Nastavíte oblast kolem adresy např. Vašeho domu (od 100m – xKm) , a pokaždé když lokátor tuto oblast opustí dostanete SMS upozornění, můžete nastavit i upozornění na návrat do této oblasti.

HISTORIE TRAS:

V horní liště se nachází tlačítko „**Route repeat**“ to slouží pro historické zobrazení již realizovaných tras. Když na něj kliknete, otevře se Vám nové okno. Zde můžete do kolonky DATE zadat datum, do kolonky FROM čas začátku trasy a do kolonky TO čas konce trasy. Potvrďte tlačítkem „PLAY“

