



## ULTRAZVUKOVÝ ODPUDZOVAČ HMYZU A HLODAVCŮ OD12C NÁVOD K POUŽITÍ

### Obecné informace:

Zcela nový elektronický ultrazvukový odpuzovač hmyzu a hlodavců je ideálním řešením pro ochranu domu a bytu před bodavým hmyzem. Funguje na principu vysílání ultrazvukových vln (neslyšitelných pro lidské ucho), které způsobují, že obtížný hmyz a hlodavci se nepřibližují do oblasti působení odpuzovače.

### Vlastnosti produktu:

- Zařízení vysílá zvuky, které jsou pro hmyz a hlodavce nepříjemné, díky čemuž se do oblasti jeho působení nepřibližují mouchy, komáři ani myši.
- Už žádné neustále se vyčerpávající náplně do běžných odpuzovačů na tekutinu.
- Funguje 100% bez zápachu a nevyvolává do ovzduší škodlivé chemické sloučeniny.
- Má kompaktní rozměry. Je o něco větší než běžná 230V zástrčka.
- Odpuzovač je zcela neškodný pro lidi i domácí zvířata.
- Dva provozní režimy (stálá a proměnná frekvence zvuku).
- Přehledný displej zobrazující základní informace a provozní režim.

### Specifikace:

- Materiál: plast
- Napájení: 230 V (ze sítě)
- Příkon: 5 W
- Čitelný displej
- Vysílání zvuku: 360°
- Frekvence zvuku: od 5 do 65 kHz
- 2 provozní režimy (konstantní a proměnná frekvence zvuku)
- Efektivní dosah: cca 100 m<sup>2</sup>
- **Neškodný pro lidi a domácí zvířata.**
- Rozměry: 10 cm x 7 cm x 3 cm

### Návod k připojení a obsluze:

- Připojte zařízení k elektrické síti 230V, nezapomeňte umístit zařízení ve výšce od 30cm do 150cm od podlahy (pro větší účinnost).
- Stiskněte spínač (tlačítko uprostřed panelu mezi C,F,V,F), zařízení se spustí.
- Výchozím režimem po prvním spuštění je režim s konstantní frekvencí (CF), opakované (druhé) stisknutí tlačítka spustí provoz v režimu s proměnnou frekvencí (VF).
- Po třetím stisknutí tlačítka přejde zařízení do režimu konstantní frekvence (CF) sodháněním pomocí blikajících diod.
- Čtvrté stisknutí tlačítka spustí režim variabilní frekvence (VF) s odháněním pomocí blikajících diod.
- Displej zařízení se automaticky vypne 25 sekund po výběru provozního režimu.
- Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko zapnutí po dobu přibližně 3 sekund.
- Doporučujeme používat zařízení během prvních 7–10dnů v režimu konstantní frekvence (CF) a teprve po uplynutí této doby přepnout frekvenci do režimu proměnné frekvence (VF). Cílem je zvýšit účinnost odpuzovače.
- Aktuálně použitý provozní režim se zobrazuje na displeji (CF / VF).

**UPOZORNĚNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a mentálními schopnostmi, jakož i osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení, aby byly s ním spojené rizika srozumitelné. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát. Děti bez dozoru by neměly provádět čištění a údržbu zařízení.

### Bezpečnostní opatření:

- Toto zařízení je určeno pro vnitřní použití.
- K čištění použijte vlhký hadřík, případně jemný čisticí prostředek.
- Zařízení nikdy neponořujte do vody!
- Nenechávejte zařízení zapojené do zásuvky 230 V, pokud ho hodláte delší dobu nepoužívat!
- **Zařízení nerozebírejte na součásti! Vlastní úpravy mohou mít za následek ztrátu nároku na záruku a reklamace!**

### Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonych do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

### Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

### Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

