



4v1 MĚŘIČ KYSELOSTI PŮDY

AG805

Uživatelský návod

Elektronický měřič kyselosti půdy. Umožňuje určit potřebu vápnění a doporučené dávky vápníku pro regulaci pH půdy. Zařízení umožňuje provádět další měření, jako je například měření vlhkosti, teploty a slunečního záření půdy. Výsledky měření se zobrazují na čitelném podsvíceném LCD displeji. Dlouhá sonda umožňuje měření v hloubce až 20 cm. Přístroj je napájen 9V baterií (nevyžaduje přístup k elektrické energii) a díky svým kompaktním rozměrům jej lze přenášet na libovolné místo.

Vlastnosti a specifikace produktu:

- Elektronický měřič kyselosti půdy. Umožňuje určit potřebu vápnění a doporučené dávky vápníku pro regulaci pH půdy.
- Zařízení umožňuje provádět další měření, jako je například měření vlhkosti, teploty a slunečního záření půdy.
- Výsledky měření se zobrazují na čitelném LCD displeji s podsvícením.
- Dlouhá sonda umožňuje měření až do hloubky 20 cm.
- Zařízení je napájeno 9V baterií (nevyžaduje přístup k elektrické energii) a díky svým kompaktním rozměrům jej lze přenášet kamkoli.
- Je velmi užitečný při pěstování mnoha druhů rostlin a zeleniny. Znalost pH půdy výrazně usnadňuje plánování a následné udržování optimálních podmínek pro pěstování.
- Díky nízké hmotnosti a kompaktním rozměrům se snadno přenáší – vejde se dokonce do kapsy kalhot.
- Měření provádíme vložení sondy přístroje do půdy.

Technické parametry:

- Materiál: plast + kov
- **Napájení: 9V baterie (není součástí balení!)**
- Čitelný LCD displej s podsvícením
- Měření vlhkosti půdy
- Měření kyselosti půdy (pH): od 3,5 do 9 pH
- Měření slunečního záření na půdu
- Měření teploty půdy: stupně C / F
- Výška (se sondou): 31 cm
- Délka (sonda): 20 cm
- Šířka: 6 cm
- Tloušťka: 3,5 cm

Návod k obsluze

- Vložte 9V baterii pod zadní kryt zařízení. Sejměte ochranný kryt ze sondy. - Chcete-li změnit režim provozu, posuňte žlutý posuvník nad bateriovým slotem:

A. MĚŘENÍ KYSELOSTI PŮDY:

(posuvník doleva do polohy PH – měření kyselosti půdy pH – na stupnici od 3,5 do 9):

- Umístěte měřič kyselosti do půdy tak, že sondu zapíchnete do země do hloubky 5–10 cm.
- Spusťte měřič stisknutím tlačítka ON na levé straně a počkejte několik sekund. - Výsledek měření se zobrazí uprostřed displeje v pH stupnici (od 3,5 do 9).

B. MĚŘENÍ VLHKOSTI (DRY+ / DRY / NOR / WET / WET+):

(posuvník vpravo – DRY+ znamená velmi suchou půdu / WET+ velmi vlhkou)

- Umístěte měřič kyselosti do půdy tak, že sondu zapíchnete do země do hloubky 5–10 cm.
- Spusťte měřič stisknutím tlačítka ON na levé straně a počkejte několik sekund. - Výsledek měření se zobrazí v dolní části displeje (DRY+ ... WET+).

C. MĚŘENÍ SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ (fialová sonda v horní části krytu):

- Spusťte měřič stisknutím tlačítka ON na levé straně a počkejte několik sekund. - Úroveň slunečního záření se zobrazuje v horní části displeje – PIKTOGRAM

D. MĚŘENÍ TEPLoty (POSUVNÍK VPRAVO):

- Chcete-li změnit jednotku teploty, krátce stiskněte tlačítko C/F – OFF na pravé straně.
- Chcete-li provést měření, stiskněte tlačítko C/F – OFF a odečtěte údaj (uprostřed)
- V režimu měření teploty (HORNÍ – úroveň slunečního záření, STŘED – teplota půdy C/F, DOLNÍ – úroveň vlhkosti půdy).
- Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítko C/F – OFF.

Poznámky a bezpečnostní opatření

- **UPOZORNĚNÍ: Zařízení obsahuje malé součásti. Není vhodné pro děti do 3 let!**
- **Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte ho!**
- **Po dokončení měření otřete elektrodu suchým hadříkem, vypněte měřič stisknutím tlačítka ON/OFF a nasaďte ochranný kryt.**
- Nepoužívejte zařízení, pokud je některá z jeho součástí poškozená!
- Nepokoušejte se předmět opravít sami, ztratíte tím záruku.
- Aby nedošlo k poškození elektroniky, neponořujte zařízení pod ryso. Nikdy neponořujte zařízení do vody ani písku!

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.

