

RT 16

NAPÁJENÍ: 12W 15W 18VA, doporučený napájecí zdroj nejméně 12V 1,5A.

Aby se předešlo problémům při doporučujeme použití kabelů o průměru 1,5 mm.

POZOR: velmi dlouhý kabel mezi zámkem a napajecem vytvoří pokles napětí v suché případě ověřit napětí na koncích vodičů vedle zámku.

Instalace:



