

Smartwatch Dz09



návod

Nezapomeňte si přečíst návod výrobku před použitím.

Informace obsažené v této příručce se nezmění nebo nebudou dodány bez předchozího upozornění.

Nabíjejte hodinky po dobu nejméně 2 hodiny před použitím.

Bezpečnostní kód


Původní kód: 1122, kód zabraňuje neoprávněnému použití hodinek někým jiným.

Kód by měl být změněn pro zajištění bezpečnosti dat.

1. Bezpečnostní tipy

2. Specifikace produktu:

2.1 Podrobnosti o produktu



Vypínač: ON / OFF; odblokování / blokování obrazovky; návrat zpět na menu

Port USB: nabíjení / přenos dat

Dotykový displej: každá funkce (hlavní menu) se zobrazí na prostorných dotykových obrazovkách.

2.2 Obecné informace o výrobku

Můžete jít na další stránku rolováním doleva a zpět na předchozí stránku

rolováním doprava; můžete přejít na systém oznámení pohybem od shora dolů,

pro vstup do hlavního menu naopak zdola nahoru. V případě, že posunutí je příliš krátké, hodinky si je můžou splést s kliknutím.

2.3 Hodinky



Metoda nastavení

První způsob: zapnout, když je telefon v režimu hodin, klepněte na střed obrazovky a nastavte zvolené rozhraní hodinek.

Druhý způsob: zapněte hlavní menu - nastavení telefonu – nastavení standardního menu – zapněte výběr, vyberte režim hodinek, aby vyhovoval vaší fantazii.

2.4 Nastavení motivu



Svitící



Snový



Klasický



Harmonický



Barevný

3. Použití produktu

3.1 Instalace **BT Notification** – synchronizování dat z telefonu na hodinky.

Z nabídky hodinek vyberte ikonu 'Rychlá odpověď' a pomocí mobilního telefonu jakoukoliv aplikací pro čtení QR kódu .



Po rozpoznání kódu telefonu obdržíte vyzvání k zadání oprávnění k instalaci softwaru.

Pozor! Tento software neshromažďuje žádné údaje, a nejsou účtovány žádné poplatky za použití.


Po instalaci softwaru v telefonu s operačním systémem Android zadejte "nastavení", pak "usnadnění přístupu" a zjistěte, zda je zapnutá volba oznámení BT.

3.2 Instalace a použití aplikace pro synchronizaci

Instalace aplikace pro Android

Aplikace může být nainstalovaná na telefonu se systémem Android. Může být uložena v paměti telefonu a instalovaná pomocí asistenta synchronizace.

Použití aplikace pro Android (již nainstalován) (Smartphone) ustanovení - přístup - přístup k aplikaci Bluetooth (služby) - povolit služby (zvolte "A" po objevení varování), aplikace běží automaticky na pozadí, synchronizační funkce zůstane aktivní. Porovnejte s níže uvedenými obrázky:



Klepněte na Bluetooth a vyberte službu oznámení, vyberte osobní aplikaci nebo systémovou aplikaci Upozornění. Telefonní služby, včetně SMS zpráv a příchozích hovorů; vyhledávání hodinek

Vezměte prosím na vědomí:

Pokud spárujete hodinky s telefonem, prosíme, nevypínejte Bluetooth, protože synchronizace bude zakončena. Pokud byl software instalován po párování zařízení, musíte nejprve odpojit spojení Bluetooth a pák spárovat znovu.

Vezměte prosím na vědomí:

Nevypínejte služby rozhraní Bluetooth při čištění softwaru na pozadí nebo zavřete aplikační software běžící v pozadí, protože to může mít vliv na funkci synchronizace mezi telefonem a hodinkami.

3.3 Bluetooth a synchronizační funkce

3.3.1 Z telefonu na hodinky

Nastavení telefonu - zapnutí Bluetooth - vyhledávání zařízení, musíte spárovat zařízení, pokud je nalezen DZ-09, vyberte "Ano" v mobilním telefonu a párování je dokončeno.

Zvolte "Ano" v případě žádosti o přístup k telefonnímu seznamu,

pak vyberte "již více nepřipomínat". Je to výhodné při příštím připojení (bez dalšího připomenutí).

Pozor: Synchronizace softwaru může zůstat otevřená v nainstalované aplikaci synchronizace.

Dostupnost: telefon se připojí k Bluetooth, po 2-5 minutách se hodinky informují o době, kdy synchronizace s telefonem zůstala zapnutá. Zpráva synchronizuje příchozí hovory s hodinkami.

3.3.2 Z hodinek do vašeho telefonu

Volba Bluetooth DZ-09 - vyhledá nová zařízení - nalezení hodinek, jako GV-08) - připojit. Potom postupujte podle kroků 3.3.1

3.4 Hlavní funkce

3.4.1 Zprávy

Synchronizace telefonu nebo zobrazování zpráv.

3.4.2 Bluetooth

Nastavení stavu Bluetooth, zapnutí / vypnutí

3.4.3 Call Log

Po připojení Bluetooth, můžete zjistit telefonní záznamy hovorů.

Jsou zobrazeny všechny výsledky, včetně: zmeškaných, odchozích a příchozích. Můžete zkontrolovat datum, čas a telefonní číslo zmeškaného volání, po jeho vybrání. Můžete navázat spojení s tímto číslem.

3.4.4 Volba Bluetooth

Spáruje zařízení s hodinkami.

3.4.5 Vzdálené oznámení

Pokud zůstanou v obdržených zprávy SMS, QQ nebo jiné, hodinky vás upozorní o potřebě jejich přečtení

3.4.6 Vzdálená kamera

Dálkové ovládání vám umožňuje focení telefonem, ale vyžaduje zapnutí fotoaparátu v telefonu.

3.4.7 Ochrana proti ztrátě

Hodinky vyhledají telefon a telefon vyhledá hodinky.

3.4.8 Nastavení

Poznámka: zobrazení času a téma lze změnit v nastavení. Bezpečnostní kód v nastavení zabezpečení je 1122.

3.4.9 Krokoměr

Může být použit jako nástroj, aby se zabránilo nedostatečnému nebo příliš intenzivnímu cvičení. Lze také kontrolovat cvičení díky měření a spalování kalorií na základě shromážděných údajů, jako je počet kroků, vzdálenost, rychlost, čas atd. Pro návrat do hlavního menu, ale aby nedošlo k zastavení krokoměru, stiskněte tlačítko napájení.

4.4.10 Monitorování spánku

Ukazuje kvalitu spánku stanovenou na základě doby spaní.

3.4.11 Oznámení o sedavém režimu

Vám umožní nastavit připomenutí o provedení cvičení. Může to být klidně 1 hodina.

3.4.12 Rychlá odpověď

Stáhněte si synchronizaci, která skenuje rychlou odpověď. Jestliže bude nutná nová verze aktualizace softwaru, obraťte se na svého prodejce, který vám pošle nový odkaz ke stažení.

3.4.13 Inteligentní vyhledávání

Vyhledá informace o hodinkách.

3.4.14 Alarm

3.4.15 Kalendář

3.4.16 Kalkulačka

3.4.17 Profily

3.4.18 Správa souborů

3.4.19 Hudební přehrávač

Přehrává hudbu z hodinek nebo smartphonu při připojení přes Bluetooth

3.4.20 Kamera

3.4.21 Nahrávání videí.

3.4.22 Prohlížení snímků

3.4.23 Přehrávač videí

3.4.24 Záznam zvuku

3.4.25 QQ telefonu

QQ vyžaduje SIM kartu v telefonu a přístup k internetu

3.4.26 Prohlížeč

Prohlížeč vyžaduje SIM kartu v telefonu a přístup k internetu

3.4.27 Nástroje SIM

4. Pozor

Metoda nastavení

Hlavní nabídka: nastavení tématu, vyberte téma podle Vašich preferencí

4.1 Je třeba plně nabít baterii před použitím

4.2 Náleží používat přiložený kabel a nabíječku nebo příslušenství pro váš telefon s Androidem.

4.3 Spojení Bluetooth je ukončeno po překročení vzdálenosti, po které se zapne funkce na ochranu před ztrátou; funkci inteligentního vyhledávání nelze zapnout před opětovným připojením Bluetooth.

4.4 Je nutné znovu zapnout Bluetooth, pokud to bylo ukončeno. Použijte pokyny v manuálu pro volání, pokud byl Bluetooth vypnut po dobu delší než 5 minut. Musíte souhlasit se synchronizací telefonního seznamu, v opačném případě nebude dostupný.

4.5 Během přehrávání hudby, některé tituly jsou zobrazeny, a některé nejsou. To však není chybou, protože je to způsobeno rozdíly v telefonech se systémem Android.

5. Řešení častých problémů

Pokud se vyskytnou problémy s hodinkami, přečtěte si sekci níže. Není-li vznikající problém v něm obsažený, prosím kontaktujte svého prodejce.

5.1 Nelze zapnout

Za krátký čas stiskněte tlačítko. Musíte stisknout tlačítko po dobu alespoň 3 sekundy. Možné je, že baterie je slabá. Ujistěte se, že se baterie nabíjí.

5.2 Automaticky se vypnou

Nízký stav baterie, dobijte hodinky.

5.3 Příliš krátká doba fungování

Baterie není plně nabitá, znovu zcela nabijte (nabíjení trvá nejméně 2 hodiny)

Při použití SIM karty se baterie vyčerpá rychle, pokud je signál slabý.

5.4 Nelze nabíjet

Po několika letech používání se životnost baterie sníží. Ujistěte se, že baterie funguje.

Vyměňte nabíječku, pokud již nefunguje.

Ujistěte se, že je kabel správně připojen k USB portu. Pokud tomu tak není, připojte jej znovu.

5.5 Pokud se nezobrazí při příchozím hovoru jméno kontaktu

Zapomněli jste načíst telefonní seznam během Bluetooth připojení nebo trvalá funkce synchronizace nebyla vybrána.

Po opětovném připojení, nejsou synchronizované telefonní seznamy. Prosím znovu připojte a spárujte Bluetooth.

5.6 Špatná kvalita zvuku připojení

Hodinky a mobilní telefon jsou v příliš velké vzdálenosti, zařízení by měla být v bližším kontaktu, možná je na vině i špatná kvalita signálu Bluetooth.

Pokud je špatná kvalita odchozího hovoru, změňte místo odkud voláte na lepší.