

Smartwatch G900A KIDS

Obsluha



Technické parametry:

Barva: modrá a růžová

Funkce: Vibrace

Displej: 1,0" 128x96 bodů

Ovládání: tlačítka

Síť: GSM850/900/1800/1900M

Slot na Micro SIM kartu

Typ lokace: GPS integrovaná

Rozměry: 45.7 x 37 x 12.2 mm

Hmotnost: 36.1g

Baterie: 400mAh

Provoz na baterii: 2-3 dny (v pohotovostním režimu)

Doba nabíjení: 2 hodiny

Nabíjení: USB kabel v balení

Věkové omezení: vhodné pro děti od 3 let

Aplikace: SeTracker2 (v ČEŠTINĚ)

Operační systém pro aplikaci: iOS 8.0 a vyšší, Android 4.3 a vyšší (Bluetooth 4.0 a vyšší)

Bezpečnostní pokyny

- Přeprocovávání nebo upravování produktu snižuje jeho bezpečnost.
- Veškeré úpravy a opravy na zařízení nebo příslušenství musí být prováděny výrobcem nebo osobami výslovně pověřenými výrobcem.
- Nikdy produkt nerozebírejte vyjma případů. Produkt nikdy neopravujte sami!
- S produktem zacházejte opatrně. Nárazy, údery nebo dokonce pády z malé výšky mohou způsobit poškození produktu.
- Produkt nevystavujte tekutinám, vlhku a extrémnímu teplu.
- Produkt nikdy neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
- Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.
- Baterii nikdy nevystavujte teplotě přesahující 60°C ani nevhazujte ji do ohně, hrozí riziko výbuchu/požáru!
- Baterii nezkratujte.
- Baterii mechanicky nezatěžujte. Zamezte upuštění, úderu, ohnutí, zkroucení nebo rozříznutí baterie.
- Nikdy baterii úplně nevybíjejte, jelikož tak dochází ke snížení její životnosti.

Pokyny pro ochranu životního prostředí: Obalové materiály jsou suroviny a lze je opět použít. Obaly oddělit podle jejich druhu a v zájmu ochrany životního prostředí zajistit jejich likvidaci podle předpisů. Vyřazené přístroje a baterie nepatří do domovního odpadu! Odborně se musejí zlikvidovat i staré přístroje a baterie! Čištění: Chraňte zařízení před znečištěním a kontaminací (použijte čistý hadřík). Nepoužívejte hrubé či drsné materiály, rozpouštědla, jiné agresivní čističe. Zařízení po vyčištění otřete.



První použití:

Než hodinky začnete používat je zapotřebí je plně nabít a naformátovat baterii tím, že překročíte doporučenou dobu nabíjení. To znamená, doporučená doba nabití je 2 hodiny, poprvé nabíjejte 4 – 8 hodin.

Vkládání SIM karty:

Z boční strany hodinek odklopte gumovou krytku, kde se nachází USB konektor pro nabíjení a slot pro microSIM kartu. Pro správné uzamčení SIM karty použijte nehet, pinzetu nebo plochý šroubovák. Zlaté kontakty musí být směrem nahoru viz. obrázek níže. SIM kartu zasuňte daleko, dokud neuslyšíte cvaknutí






Upozornění! Pokud jste právě zakoupily novou SIM kartu, vložte ji do mobilního telefonu a smažte z ní veškeré kontakty (i operátor ponechává na SIM kartě kontakt na sebe) a odblokujte PIN kód.

Stahování a instalace aplikace:

Hodinky spolupracují s aplikací **SeTracker2**.


Otevřete aplikaci Google Play nebo AppStore a zadejte do vyhledávání **seTracker2** aplikaci stáhněte a nainstalujte



Dle obrázků vytvořte účet Stiskem tlačítka REGISTROVAT. Vyplňte e-mailovou adresu, opište kód z obrázku a nastavte heslo, kterým se chcete přihlašovat (8 - 16 znaků, nejlépe kombinace znaků a číslic). Potvrďte "Četl jsem a souhlasím"

Při případné reklamaci hodinky buď z aplikace odstráňte, nebo nahlašte přihlašovací údaje! V opačném, případě nebude reklama uznána a hodinky Vám budou zaslány zpět.

Aplikace Vás vždy po čase vyzve k zaplacení verze bez reklam, ale tuto verzi **NEPOTŘEBUJETE PRO SPRÁVNOU FUNKCI**. Povolte, že chcete zasílat oznámení.

Na posledním obrázku: IMEI číslo hodinek nemusíte vyplňovat ručně. Tapněte na ikonu  otevře se fotoaparát, na zadní straně hodinek se nachází QR kód, který stačí pomocí fotoaparátu načíst.

Hodinky stále ukazují, že jsou offline, co s tím ?

Je to bohužel problém českých operátorů, kteří se nedokážou se zařízením dobře spárovat ihned na poprvé. Provedte tento postup a hodinky budou funkční:

Zašlete SMS na telefonní číslo SIM karty, která je v hodinkách v tomto tvaru: pw,123456,factory#

Počkejte cca 30 minut, pokud Vám i tak hodinky budou psát „zařízení offline“ zašlete opět SMS ve tvaru:

pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#

Poté opět počkejte cca 30 minut a zařízení by již mělo fungovat.