

# Smartwatch V9D

## Uživatelský manuál

Uchovejte si tento uživatelský manuál pro pozdější potřebu. Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry výrobku bez informování uživatele. Tyto změny se mohou týkat způsobů ovládání, aktualizace aplikace v mobilním telefonu a designové prvky. Tyto změny nemají nikdy vliv na kvalitu výrobku, naopak se jedná o změny, které výrobek vylepší.

**Obsah balení:** smartwatch V9D, nabíjecí USB kabel, silikonový řemínek

### Představení výrobku




### Nabíjení

1. Dříve než náramek použijete jej doporučujeme nabít po delší dobu, než je běžná doba nabíjení. Běžná doba nabíjení je 2-3 hodiny, takže by první nabití mělo trvat 5 - 6 hodin. Při prvním nabíjení se může stát, že se hodinky zapnou až po několika minutách.

Součástí balení je USB kabel, ten můžete zapojit do počítače (počítejte s delší dobou nabíjení) nebo nejlépe pomocí USB adaptéru (není součástí balení. Můžete použít tentýž, který používáte k mobilnímu telefonu). Hodinky se během nabíjení zapnou.

### Vkládání SIM karty a paměťové karty


Pokud chcete hodinky využívat samostatně, jsou vybaveny slotem na SIM kartu a paměťovou kartu do max. 32GB kapacity. Otevřete zadní kryt baterie a vyjměte baterii.



Odemkněte slot na SIM kartu



Vložte micro SIM kartu



Uzamkněte slot na SIM kartu



Vložte paměťovou micro SD kartu

## ZAPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ


Podržte tlačítko ZAP/VYP po dobu cca. 3 sekund. Ozve se melodie a hodinky se zapnou. Dotykem prstu a tažením zobrazíte menu aplikací hodinek. Směr tažení prstu může být vpravo/vlevo/nahoru/dolu. Tapnutím na ikonu sluchátka, zobrazíte klávesnici pro zadání telefonního čísla. Tapnutím na ikonu zprávy otevřete nabídku SMS zpráv.




Při nečinnosti se hodinky zhasnou, krátkým stiskem tlačítka ZAP/VYP opět rozsvítíte displej. Zobrazí se Vám ciferník, který můžete měnit krátkým poklepem na displej. Volit můžete ze 3 typů ciferníků. Do úvodní obrazovky se dostanete tažením prstu.




### Nabídka aplikací:




**Dialer:** klávesnice  
**Messaging:** zprávy  
**Phonebook:** kontakty




**Call center:** historie hovorů  
**Remote noti.:** notifikace  
**Remote cap.:** ovládání fotoaparátu v mobilním telefonu




**File manager:** soubory  
**Image viewer:** prohlížení obrázků  
**Settings:** Nastavení




**Calendar:** kalendář  
**Alarm:** budík  
**Calculator:** kalkulačka




**Sound recorder:** záznamník  
**Bluetooth:** nastavení bluetooth  
**Camera:** fotoaparát hodinek



**Audio player:** přehrávač hudby  
**Profiles:** profily  
**Pedometer:** krokoměr



**Sleep monitoring:** monitor spánku  
**Sedentary r.:** upomínka na nečinnost  
**Quick respo.:** QR kod pro stažení aplikace



**Anti lost:** vyhledání ztraceného telefonu.  
**World clock:** světové časy

### Podnabídka nastavení:

#### Phone settings (obecné):

- **Time and date** Datum a čas
- **Language** Jazyk
- **Input method** způsob psaní (ABC,abc,Abc,...různé jazykové mutace)
- **Display** Zde můžete vložit z paměťové karty vlastní pozadí hodinek
- **Motion sensor** senzor pohybu - zde můžete nastavit zda chcete ztlumit hovor otočením ruky, nebo budík
- **Flight mode** režim letadlo
- **Misc. settings** - nastavení úrovně a doby jasu

#### Security settings (bezpečnost):

- **SIM security** zabezpečení SIM karty
- **Phone security** zabezpečení telefonu

#### Network setting (síťové nastavení):

pouze pro pokročilé, nastavení mobilní sítě, GPRS, atd. tato nastavení neměňte

#### Notification setting (nastavení upozornění)

- **Messaging** SMS zprávy - vyskakovací okno (popup), ikona konkrétní aplikace, zvuk
- **Call logs** hovory - ikona aplikace ze které je hovor proveden

#### Call setting (Nastavení hovorů)

- záznamník, automatické odmítání atd.

#### Restore setting (tovární nastavení):

- pro tovární nastavení je vyžadováno heslo: 1122 pouze zadejte a potvrďte OK.


## Párování s mobilním telefonem:

Bluetooth v hodinkách je automaticky vypnuto.


1. Jděte tedy do nabídky Bluetooth a jako první v nabídce je **Power**, tapnutím bluetooth aktivujete.
2. Druhá položka "**Visibility**" je pro aktivaci viditelnosti hodinek v ostatních zařízeních. Továrně je viditelnost vypnuta, tapnutím na tuto položku ji aktivujete.
3. Nyní tapněte na poslední položku "**Search New device**" vyhledat nové zařízení. V mobilním telefonu mějte také aktivované bluetooth připojení a díky tomu se telefon zobrazí v seznamu hodinek.
4. Označte Váš mobilní telefonu a na displeji obou zařízení se zobrazí PIN kód. Potvrďte jej jak v telefonu tak i v hodinkách.

Hodinky se Vás zeptají "Sync data...?" Potvrďte "yes".

Pomocí QR kódu v hodinkách si stáhněte do mobilního telefonu aplikaci "United power Bluetooth Notification"



Tato stránka se Vám otevře po načtení QR kódu, klikněte na aplikace se začne stahovat. Po jejím stažení ji nainstalujte.



Bude vyžadován přístup k oznámením, povolte jej, jinak nebude aplikace 100% funkční.

