

Odposlech PEN WVR24

Uživatelský manuál



Audio záznamník s 8GB kapacitou, který je zabudovaný ve funkční propisce. Výdrž je 30h při nahrávání a kapacita umožní až 45 hodin záznamů.

1. Nabíjení:

Než propisku začnete využívat, doporučujeme ji plně nabít po dobu přibližně 2 hodin. Při nabíjení tlačítka blikají červeně. Jakmile je baterie plně nabitá, tlačítka zůstanou svítit trvale. Propisku můžete nabít zapojením USB do počítače nebo do USB adaptéru (adaptér není součástí, ale můžete využít adaptér k mobilnímu telefonu). Součástí balení je také redukce USB – microUSB díky ní můžete propisku nabíjet i za pomoci mobilního telefonu viz. obrázek.



2. Zapínání/vypínání:

Podržte tlačítko Play/Pause – ZAP/VYP po dobu 2 sekund, tlačítka se rozsvítí modře. Pro vypnutí propisky opět podržte tlačítko Play/Pause – ZAP/VYP po dobu 2 sekund.

Pokud propisku zapnete a během 60 sekund neprovedete žádnou operaci, propiska se automaticky vypne kvůli úspoře baterie.

3. Nahrávání:

Zapněte propisku a krátce stiskněte tlačítko **M – mode**. Tlačítka se rozsvítí červeně, poté třikrát pomalu bliknou a zhasnou. Během nahrávání můžete zapojit sluchátka a poslouchat nahrávku v reálném čase. Opětovným krátkým stiskem tlačítka **M-mode** nahrávání ukončíte.

4. Poslech nahrávek:

Zapojte sluchátka: V pohotovostním režimu stiskněte krátce tlačítko **Play/Pause** pomocí posledních dvou tlačítek přepínáte jednotlivé nahrávky. V případě, že chcete zvýšit, nebo snížit hlasitost podržte dlouze tlačítko **hlasitost +** nebo **hlasitost –**

Při zapojení propisky do počítače můžete nahrávky poslouchat, mazat, kopírovat do počítače.


Pokud se na propisce nachází i hudební soubory, je potřeba přepnout na režim přehrávání hudby.

- Zapněte propisku a podržte tlačítko **M-Mode** cca. 5 sekund (tlačítka rychle červeně probliknou).
- Nyní když stisknete tlačítko **Play/Pause** můžete hudbu přehrávat.
- Pro návrat do režimu poslechu nahrávek podržte opět dlouze tlačítko **M-mode** (tlačítka rychle červeně probliknou).
- Nyní když stisknete tlačítko **Play/Pause** přehrajete nahrávky.

Pozn: Pokud je baterie téměř vybitá, tlačítka budou rychle červeně blikat.

5. Zapojení do počítače:

Zapojte propisku do USB slotu ve Vašem počítači. Po chvíli se Vám automaticky otevře okno s adresářem souborů nacházejících se na propisce (viz. obrázek).




Název	Datum změny	Typ	Velikost
time.txt	22.04.2018 19:35	Textový dokument	1 kB
Settime.bat	22.04.2018 5:12	Dávkový soubor s...	1 kB
NiaoJiao.mp3	22.04.2018 5:12	Soubor MP3	736 kB
LiuShui.mp3	22.04.2018 5:12	Soubor MP3	1 729 kB
1SZY-SBWSLDWJ.mp3	22.04.2018 5:12	Soubor MP3	3 545 kB
RECORD		Složka souborů	

time.txt – tento soubor slouží pro nastavení aktuálního data a času. Nahrávky budou poté ve složce RECORD popsány datem a časem, kdy byly realizovány.

Settime.bat – spuštěním tohoto podprogramu se přepíší údaje na aktuální datum a čas dle Vašeho počítače. Dvakrát klikněte pro spuštění. Nyní když si otevřete soubor time.txt bude zobrazen aktuální datum a čas.

V případě, že omylem program Settime.bat smažete, postupujte následovně:

Otevřete soubor time.txt a přepište údaje ve formátu ROK-MĚSÍC-DEN HODINA:MINUTY:SEKUNDY soubor uložte a zavřete.



V propisce se nachází zkušební hudební soubory, které sloužili pro testování ve výrobě. Tyto hudební soubory můžete smazat. Pokud chcete propisku využívat i jako hudební přehrávač, zkopírujte je na stejné místo, kde se nacházeli tyto zkušební hudební soubory.

RECORD – složka s nahrávkami

Nahrávky jsou ve formátu WAV, který je dostupný ve většině hudebních přehrávačů, přesto pokud se Vám nedaří nahrávky přehrát, stáhněte si VLC media player (zdarma) nebo archiv kodeků K-lite codec (zdarma).

6. RESET:

Pokud propiska nereaguje, nebo nefunguje jak má, můžete využít tlačítko RESET. Použijte např. kancelářskou sponku pro jeho stisknutí.